· 1 | 1 · 1 | 1 · CISCO ..

Manual do Utilizador do Gateway Residencial Sem Fios Cisco Modelos DPC3925 e EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 com Placa de Voz Digital Incorporada

Neste documento

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	2
Introdução	13
O que contém a caixa?	15
Descrição do painel frontal	16
Descrição do painel posterior	17
Quais são os requisitos do sistema do serviço de Internet?	19
Como subscrever o serviço telefónico e de Internet de alta velocidade?	20
Qual a melhor localização para o meu gateway residencial DOCSIS?	22
Como montar o modem numa parede? (Opcional)	23
Quais são os requisitos do serviço telefónico?	26
Como ligar o meu gateway à Internet e ao serviço telefónico?	27
Como configurar o meu gateway residencial DOCSIS?	31
Configurar definições sem fios	41
Configurar a segurança	58
Controlar o acesso ao gateway	67
Configurar aplicações e jogos	79
Gerir o gateway	86
Monitorizar o estado do gateway	95
Perguntas mais frequentes	102
Sugestões para um melhor desempenho	107
Funções dos LEDs indicadores de estado do painel frontal	108
Avisos	112
Obter informações	113

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Aviso aos técnicos de instalação

As instruções de manutenção do presente aviso destinam-se a utilização exclusiva por parte de pessoal técnico qualificado. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não efectue qualquer tarefa de manutenção que não esteja mencionada nas instruções de funcionamento, a menos que esteja qualificado para tal.



Notice to Installers

The servicing instructions in this notice are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.



Notice à l'attention des installateurs de réseaux câblés

Les instructions relatives aux interventions d'entretien, fournies dans la présente notice, s'adressent exclusivement au personnel technique qualifié. Pour réduire les risques de chocs électriques, n'effectuer aucune intervention autre que celles décrites dans le mode d'emploi et les instructions relatives au fonctionnement, à moins que vous ne soyez qualifié pour ce faire.



Mitteilung für CATV-Techniker

Die in dieser Mitteilung aufgeführten Wartungsanweisungen sind ausschließlich für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu reduzieren, sollten Sie keine Wartungsarbeiten durchführen, die nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind, außer Sie sind zur Durchführung solcher Arbeiten qualifiziert.



Aviso a los instaladores de sistemas CATV

Las instrucciones de reparación contenidas en el presente aviso son para uso exclusivo por parte de personal de mantenimiento cualificado. Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna otra operación de reparación distinta a las contenidas en las instrucciones de funcionamiento, a menos que posea la cualificación necesaria para hacerlo.



20080814_Installer820_Intl

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Respeite todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não utilize o aparelho perto de água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale em conformidade com as instruções do fabricante.
- 8) Não instale perto de fontes de calor como aquecedores, fogões, fornos ou outros aparelhos que produzam calor (incluindo amplificadores).
- 9) Não anule as características de segurança da ficha polarizada ou da ficha com ligação à terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas com larguras diferentes. Uma ficha com ligação à terra tem duas lâminas e um pino de ligação à terra. A lâmina larga e o terceiro pino foram concebidos para sua segurança. Se a ficha que lhe for fornecida não for compatível com as suas tomadas, peça a um electricista que substitua a tomada obsoleta.
- 10) Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou trilhado, sobretudo nas fichas, nas entradas e no ponto onde sai do aparelho.
- 11) Utilize apenas acessórios que o fabricante tenha especificado.



- 12) Utilize apenas sobre equipamentos (carrinho, suporte, tripé, mesa, etc.) que o fabricante tenha especificado ou que tenham sido vendidos em conjunto com o aparelho. Se utilizar um carrinho de apoio, tenha cuidado ao deslocar o conjunto carrinho/aparelho para evitar que ele caia e provoque ferimentos.
- 13) Desligue este aparelho da alimentação eléctrica durante tempestades com relâmpagos ou durante longos períodos em que não seja utilizado.
- 14) Remeta todas as reparações para pessoal técnico qualificado. Envie o aparelho para reparação sempre que ocorra uma situação que possa provocar danos, como, por exemplo, danificação do cabo ou da ficha de alimentação, derrame de algum líquido sobre o aparelho, entrada de objectos para o interior do aparelho ou exposição do aparelho à chuva ou a humidade excessiva, bem como se o aparelho não estiver a funcionar correctamente ou se tiver sofrido alguma queda.

Aviso da fonte de alimentação

O produto contém uma etiqueta que indica a fonte de alimentação adequada ao mesmo. Utilize este produto apenas numa tomada eléctrica com a voltagem e frequência indicadas na etiqueta do produto. Se não tiver a certeza relativamente ao tipo de fonte de alimentação da sua casa ou empresa, contacte o fornecedor de serviços ou a companhia de electricidade local.

É necessário que a entrada CA da unidade permaneça sempre acessível e operacional.

Ligar o produto à terra



AVISO: Evite choques eléctricos e risco de incêndio! Se este produto for ligado à cablagem coaxial, certifique-se de que o sistema por cabo está ligado à terra. A ligação à terra oferece alguma protecção contra picos de tensão e acumulação de cargas estáticas.

Proteger o produto contra raios

Além de desligar a alimentação CA da tomada de parede, desligue a entrada de sinal.

Verificar a fonte de alimentação através da Luz de energia on/off

Quando a luz de energia on/off não está acesa, o aparelho poderá estar ainda ligado à fonte de alimentação. A luz poderá apagar-se quando o aparelho é desligado, independentemente de ainda estar ligado a uma fonte de alimentação CA.

Eliminar sobrecargas eléctricas CA

AVISO: Evite choques eléctricos e risco de incêndio! Não sobrecarregue a rede CA, tomadas, cabos de extensão nem receptáculos de conveniência integrais. Para produtos que necessitem de alimentação por bateria ou outras fontes de alimentação para funcionar, consulte as instruções de funcionamento desses produtos.

Ventilar e escolher uma localização

- Retire todos os materiais da embalagem antes de ligar à rede eléctrica.
- Não coloque este aparelho sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante.
- Não coloque este aparelho sobre uma superfície pouco firme.
- Não instale este aparelho num local fechado, como, por exemplo, uma estante ou bastidor, a menos que a instalação permita uma ventilação adequada.
- Não coloque dispositivos de entretenimento (por exemplo, Vídeo Gravadores ou DVDs), candeeiros, livros, vasos com líquidos nem outros objectos em cima deste produto.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação.

Proteger contra a exposição a humidade e objectos estranhos

AVISO: Evite choques eléctricos e risco de incêndio! Não exponha este produto a gotejamento, salpicos, chuva nem humidade. Não devem ser colocados sobre este aparelho objectos que contenham líquidos, tais como vasos.

AVISO: Evite choques eléctricos e risco de incêndio! Desligue este produto antes de efectuar a respectiva limpeza. Não utilize um produto de limpeza líquido nem em aerossol. Não utilize um dispositivo de limpeza com carga magnética/estática (remover o pó) para limpar este produto.



AVISO: Evite choques eléctricos e risco de incêndio! Nunca insira objectos nos orifícios deste produto. Os objectos estranhos podem provocar curto-circuitos que podem resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Avisos de manutenção

14

AVISO: Evite choques eléctricos! Não abra a tampa deste produto. A abertura ou remoção da tampa poderá expô-lo a tensões perigosas. Se abrir a tampa, a garantia será anulada. Este produto não contém peças passíveis de assistência por parte do utilizador.

Verificação da segurança do produto

Após a conclusão de qualquer tarefa de manutenção ou reparação deste produto, o técnico de assistência terá de efectuar verificações de segurança para determinar se este produto apresenta condições de funcionamento adequadas.

Proteger o produto ao deslocá-lo

Desligue sempre a fonte de alimentação quando deslocar o aparelho ou ligar ou desligar cabos.

Aviso relativo ao equipamento telefónico

Quando utilizar o equipamento telefónico, deverá seguir sempre algumas precauções de segurança básicas para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos, incluindo as seguintes:

1. Não utilize este produto próximo de água, por exemplo, próximo de uma banheira, pia da cozinha ou lavatório, numa cave húmida ou perto de uma piscina.

2. Evite utilizar o telefone (que não seja um modelo sem fios) durante a ocorrência de trovoada. Pode haver um risco remoto de choque eléctrico devido aos relâmpagos.

3. Não utilize o telefone para comunicar uma fuga de gás, se estiver próximo da fuga.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas um fio de linha de telecomunicações N.º 26 AWG ou superior.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

20090915_Modem No Battery_Safety

Declaração de conformidade com a FCC dos Estados Unidos

Este dispositivo foi testado e está em conformidade **com** os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. Estes limites destinam-se a garantir protecção razoável contra as referidas interferências em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência. Se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá provocar interferências nocivas às comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que não ocorram interferências numa instalação em particular. Se este equipamento provocar, efectivamente, interferências nocivas à recepção de televisão ou rádio, que podem ser determinadas ligando e desligando o equipamento, aconselha-se o utilizador a tentar corrigir as interferências através de uma ou várias das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou posicionamento da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada pertencente a um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Contacte o fornecedor de serviços ou um técnico de rádio/TV experiente, para obter assistência.

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Cisco Systems, Inc., poderão anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

As informações mostradas no parágrafo abaixo da Declaração de conformidade da FCC são um requisito da FCC e destinam-se a fornecer-lhe informações relacionadas com a aprovação da FCC deste dispositivo. Os números de telefone listados destinam-se exclusivamente a questões relacionadas com a FCC e não a questões relacionadas com a ligação ou funcionamento deste dispositivo. Contacte o fornecedor de serviços no âmbito de quaisquer questões relacionadas com o funcionamento ou instalação deste dispositivo.

FC Declaração de conformidade

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A utilização está sujeita às duas seguintes condições: (1) o dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) o dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar um funcionamento indesejado. Gateway Residencial DOCSIS Modelo: DPC3925/EPC3925 Fabricado por: Cisco Systems, Inc. 5030 Sugarloaf Parkway Lawrenceville, Georgia 30044 USA Telefone: 678-277-1120

Regulamento EMI do Canadá

Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma ICES-003 do Canadá.

Cet appareil numérique de la class B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Frequências Dual Band de selecção dinâmica de frequências (DFS)

Algumas configurações deste produto poderão funcionar nas bandas de 5150-5250MHz e de 5470-5725MHz. Se seleccionar um canal nesta gama de frequências, o produto fica restringido apenas ao funcionamento no interior de acordo com a FCC. A utilização deste produto nas frequências referidas no exterior não está em conformidade com os regulamentos e orientações da FCC.

Declarações de exposição a radiações

Nota: Este transmissor não pode ser colocado nem funcionar em conjunto com quaisquer outras antenas ou transmissores. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm (7,9 pol.) entre o radiador e o corpo do utilizador.

E.U.A.

Este sistema foi avaliado em relação à exposição de humanos a RF de acordo com os limites ANSI C 95.1 (American National Standards Institute). A avaliação foi realizada de acordo com o FCC OET Bulletin 65C rev 01.01 em conformidade com a Parte 2.1091 e a Parte 15.27. A distância de separação mínima entre a antena e uma pessoa presente deve ser de 20 cm (7,9 pol.) para que a conformidade seja mantida.

Canadá

Este sistema foi avaliado em relação à exposição de humanos a RF de acordo com os limites ANSI C 95.1. A avaliação foi realizada de acordo com RSS-102 Rev 2. A distância de separação mínima entre a antena e uma pessoa presente deve ser de 20 cm (7,9 pol.) para que a conformidade seja mantida.

UE

Este sistema foi avaliado em relação à exposição de humanos a RF de acordo com os limites da ICNIRP (Comissão Internacional para a Protecção contra as Radiações Não-Ionizantes). A avaliação baseou-se na EN 50385 Norma de produto destinada à demonstração da conformidade das estações de base de transmissão e das estações terminais fixas dos sistemas de telecomunicações sem fio, relativamente às restrições básicas ou aos níveis de referência respeitantes à exposição do público em geral aos campos electromagnéticos de radiofrequência (300 MHz-40 GHz). A distância de separação mínima entre a antena e uma pessoa presente deve ser de 20 cm (7,9 pol.).

Austrália

Este sistema foi avaliado em relação à exposição a RF de acordo com a norma australiana de protecção contra radiação e avaliado em relação aos limites da ICNIRP (Comissão Internacional para a Protecção contra as Radiações Não-Ionizantes). A distância de separação mínima entre a antena e uma pessoa presente deve ser de 20 cm (7,9 pol.).

20091016 FCC DomandIntl

Conformidade CE

Declaração de conformidade relativa à Directiva da UE 1999/5/CE (Directiva R&TTE)

Esta declaração só é válida para configurações (combinações de software, firmware e hardware) suportadas ou fornecidas pela Cisco Systems para utilização na UE. A utilização de software ou firmware não suportado ou não fornecido pela Cisco Systems poderá implicar que o equipamento deixe de estar em conformidade com os requisitos regulamentares.

Български	Това оборудване отговаря на съществените изисквания и приложими
[Bulgarian]	клаузи на Директива 1999/5/EC.
Česky	Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími
[Czech]:	ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.
Dansk	Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre
[Danish]:	relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren
[German]:	entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.
Eesti	See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele
[Estonian]:	asjakohastele sätetele.
English:	This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Este equipo cumple con los requisitos esenciales así como con otras
[Spanish]:	disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και
[Greek]:	άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC.
Français	Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
[French]:	pertinentes de la Directive 1999/5/EC.
Íslenska	Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum
[lcelandic]:	Tilskipunar 1999/5/EC.
ltaliano	Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti
[Italian]:	dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
[Latvian]:	saistītajiem noteikumiemļ
Lietuvių	Šis įrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios
[Lithuanian]:	direktyvos nuostatas.
Nederlands	Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing zijnde
[Dutch]:	bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.
Malti	Dan I-apparat huwa konformi mal-ħtiġiet essenzjali u I-provedimenti I-oħra
[Maltese]:	rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC.
Magyar	Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK
[Hungarian]:	irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
Norsk	Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante
[Norwegian]:	bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.
Polski	Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi
[Polish]:	warunkami określonymi Dyrektywą UE: 1999/5/EC.
Português	Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]:	provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
Română	Acest echipament este in conformitate cu cerintele esentiale si cu alte
[Romanian]	prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Slovensko	Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi pogoji
[Slovenian]:	Direktive 1999/5/EC.
Slovensky	Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými
[Slovak]:	nariadeniami direktív: 1999/5/EC.
Suomi	Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja on siinä
[Finnish]:	asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen.
Svenska	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra
[Swedish]:	relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.

Nota: Poderá encontrar a declaração integral de conformidade deste produto na secção Declarações de conformidade e informações regulamentares do manual de instalação de hardware do produto em questão, disponível em Cisco.com.

Foram aplicadas as seguintes normas durante a avaliação do produto tendo em conta os requisitos da Directiva 1995/5/CE:

- Rádio: EN 300 328
- CEM: EN 301 489-1 e EN 301 489-17
- Segurança: EN 60950 e EN 50385

A marca CE e a identificação de classe e estão indicadas no produto e respectiva embalagem. Este produto está em conformidade com as seguintes directivas europeias:



Restrições nacionais

Este produto destina-se a ser utilizado apenas no interior.

França

Para a banda de 2,4 GHz, a potência de saída está limitada a 10 mW EIRP quando o produto é utilizado no exterior na banda de 2454 - 2483,5 MHz. Não há restrições quando é utilizado noutras partes da banda de 2,4 GHz. Consulte http://www.arcep.fr/ para obter informações mais detalhadas.

Pour la bande 2,4 GHz, la puissance est limitée à 10 mW en p.i.r.e. pour les équipements utilisés en extérieur dans la bande 2454 - 2483,5 MHz. Il n'y a pas de restrictions pour des utilisations dans d'autres parties de la bande 2,4 GHz. Consultez http://www.arcep.fr/ pour de plus amples détails.

Itália

Este produto cumpre as especificações da Interface Rádio Nacional e os requisitos da tabela nacional de repartição de frequências para a Itália. A menos que este produto LAN sem fios esteja a funcionar dentro dos limites do respectivo proprietário, a respectiva utilização requer uma "autorização geral". Consulte http://www.comunicazioni.it/it/ para obter informações mais detalhadas.

Questo prodotto è conforme alla specifiche di Interfaccia Radio Nazionali e rispetta il Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze in Italia. Se non viene installato all'interno del proprio fondo, l'utilizzo di prodotti Wireless LAN richiede una "Autorizzazione Generale". Consultare http://www.comunicazioni.it/it/ per maggiori dettagli.

Letónia

A utilização exterior da banda de 2,4 GHz requer uma autorização do Departamento de comunicações electrónicas. Consulte o endereço http://www.esd.lv para obter informações mais detalhadas.

2,4 GHz frekven?u joslas izmantošanai ?rpus telp?m nepieciešama at?auja no Elektronisko sakaru direkcijas. Vair?k inform?cijas: http://www.esd.lv.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Nota: Os limites regulamentares da potência de saída máxima são especificados em EIRP. O nível EIRP de um dispositivo pode ser calculado adicionando o ganho da antena utilizada (especificado em dBi) à potência de saída disponível no conector (especificada em dBm).

Antenas

Utilize apenas a antena fornecida com o produto.

20090312 CE_Gateway

Introdução

Bem-vindo ao emocionante mundo da Internet de alta velocidade e ao serviço telefónico digital de alta qualidade. O seu novo Gateway Residencial Sem Fios Cisco® Model DPC3925 DOCSIS® 3.0 ou EPC3925 EuroDOCSIS™ com Placa de Voz Digital Incorporada é um modem de cabo que cumpre o padrão da indústria relativo à conectividade de dados de alta velocidade e oferece igualmente um serviço telefónico digital fidedigno. O gateway residencial DPC3925 e EPC3925 oferece capacidades de voz, dados e de gateway com fios (Ethernet) ou sem fios para ligar diversos dispositivos em casa ou em pequenos escritórios e suportar o acesso a dados de alta velocidade e a serviços de voz económicos, tudo num único dispositivo. Com um gateway residencial DPC3925 ou EPC3925, o entretenimento proporcionado pela Internet, as comunicações domésticas e empresariais e a produtividade pessoal irão seguramente aumentar.

Este manual fornece procedimentos e recomendações para a colocação, instalação, configuração, funcionamento e resolução de problemas do gateway residencial modelo DPC3925 e EPC3925 para Internet de alta velocidade e serviço telefónico digital em sua casa ou no escritório. Consulte a secção apropriada neste manual para obter as informações específicas de que necessita no seu caso. Contacte o fornecedor de serviços para obter mais informações sobre como subscrever estes serviços.

Vantagens e funcionalidades

O seu novo gateway residencial modelos DPC3925 e EPC3925 oferece as seguintes excelentes vantagens e funcionalidades:

- Compatível com as normas DOCSIS 3.0, 2.0 e 1.x, bem como com as especificações PacketCable™ e EuroPacketCable™ para proporcionar um excelente desempenho e fiabilidade
- Conectividade de Internet de banda larga de elevado desempenho para estimular a experiência online
- Placa de voz digital incorporada de duas linhas para o serviço de telefonia com fios
- Quatro portas Ethernet 1000/100/10BASE-T para fornecer conectividade com fios
- Ponto de acesso sem fios 802.11n
- Protocolo WPS (Wi-Fi Protected Setup), incluindo um botão de pressionar para activar WPS como configuração sem fios simplificada e protegida
- As Restrições de acesso configuráveis bloqueiam o acesso a sites da Internet indesejados

Introdução

- Tecnologia de firewall avançada que detém os piratas informáticos e protege a rede doméstica contra acesso não autorizado
- Design compacto e atraente que permite o funcionamento na vertical, na horizontal ou montagem na parede
- Portas de interface e cabos correspondentes com códigos de cores que simplificam a instalação e configuração
- A identificação e comportamento dos LEDs em conformidade com DOCSIS-5 fornecem ao utilizador e ao técnico um método fácil de verificar o estado operacional e funcionam como uma ferramenta de resolução de problemas
- Permite actualizações de software automáticas por parte do fornecedor de serviços

O que contém a caixa?

Ao receber o gateway residencial sem fios, deve verificar se a caixa contém todo o equipamento e acessórios e se existe algum material danificado. A caixa contém os seguintes itens:



Um dos modelos de Gateway Residencial DOCSIS (DPC3925 ou EPC3925):

Um cabo Ethernet (CAT5/RJ-45)

Um transformador (modelos que necessitam de uma fonte de alimentação externa)





Um CD-ROM

Se algum destes itens estiver danificado ou em falta, contacte o fornecedor de serviços para obter assistência.

Notas:

- É necessário um separador de sinal de cabo e cabos coaxiais RF padrão adicionais se pretender ligar um Vídeo Gravador, um equipamento DHCT (Digital Home Communications Terminal) ou um descodificador, ou uma TV à mesma ligação por cabo do gateway residencial sem fios.
- Os cabos e o restante equipamento necessário para o serviço telefónico têm de ser adquiridos separadamente. Contacte o fornecedor de serviços para obter informações sobre o equipamento e cabos de que necessita para o serviço telefónico.

Descrição do painel frontal

O painel frontal do gateway residencial fornece LEDs indicadores de estado que indicam qual o desempenho e o estado de funcionamento do gateway residencial. Consulte *Funções dos LEDs indicadores de estado do painel frontal* (na página 108), para obter mais informações sobre as funções dos LEDs indicadores de estado do painel frontal.



Imagem do modelo DPC3925

- 1 POWER ACESO, o gateway residencial sem fios está a receber energia
- 2 DS ACESO, o gateway residencial sem fios está a receber dados da rede por cabo
- 3 US ACESO, o gateway residencial sem fios está a enviar dados para a rede por cabo
- **4 ONLINE** ACESO, o gateway residencial sem fios está registado na rede e completamente operacional
- 5 ETHERNET 1 4 ACESO, está ligado um dispositivo a uma das portas Ethernet. INTERMITENTE indica que os dados estão a ser transferidos através da ligação Ethernet
- **6 USB** ACESO, está ligado um dispositivo à porta USB. INTERMITENTE indica que os dados estão a ser transferidos através da ligação USB
- 7 WIRELESS LINK ACESO, o Ponto de acesso sem fios está operacional. INTERMITENTE indica que os dados estão a ser transferidos através da ligação sem fios. APAGADO indica que o ponto de acesso sem fios foi desactivado pelo utilizador
- 8 WIRELESS SETUP DESLIGADO (funcionamento normal) a configuração sem fios não está activa. INTERMITENTE indica que o utilizador activou a configuração sem fios para adicionar novos clientes sem fios à rede sem fios
- 9 TEL1 ACESO indica que o serviço de telefonia está activado. Fica intermitente quando a linha 1 está a ser utilizada. APAGADO indica que o serviço telefónico correspondente a TEL 1 não está activado
- 10 TEL2 ACESO indica que o serviço de telefonia está activado. Fica intermitente quando a linha 2 está a ser utilizada. APAGADO indica que o serviço telefónico correspondente a TEL 2 não está activado

Descrição do painel posterior

As ilustrações que se seguem mostram a descrição e funções dos componentes do painel posterior do gateway residencial Cisco DPC3925.

Model DPC3925



DOMED Lize a zatowaw

1 **POWER** – Liga o gateway residencial ao transformador CA fornecido com o gateway residencial

ATENÇÃO:

Evite danificar o equipamento. Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com o gateway residencial.

- 2 INTERRUPTOR ON/OFF (apenas nos modelos europeus) Permite desligar o gateway residencial sem retirar o cabo de alimentação
- 3 ETIQUETA COM O ENDEREÇO MAC Apresenta o endereço MAC do gateway residencial
- 4 **TELEPHONE 1 e 2** As portas de telefone RJ-11 são ligadas à cablagem telefónica doméstica, a telefones convencionais ou a aparelhos de fax
- **5 USB** É ligado a dispositivos de cliente seleccionados
- 6 ETHERNET Quatro portas Ethernet RJ-45 são ligadas à porta Ethernet no PC ou rede doméstica
- 7 CABLE O conector F é ligado a um sinal de cabo activo do fornecedor de serviços

- 8 WIRELESS SETUP Ao premir este interruptor é iniciada a configuração sem fios. Esta funcionalidade permite ao utilizador adicionar novos clientes sem fios em conformidade com o protocolo WPS (Wi-Fi Protected Setup) à rede doméstica
- **9 RESET** Ao pressionar momentaneamente (1 a 2 segundos) este interruptor o EMTA é reiniciado. Se pressionar o interruptor durante mais de dez segundos todas as definições de fábrica são repostas e, em seguida, o gateway é reiniciado.



O botão Reset destina-se exclusivamente a fins de manutenção. Não utilize sem que tenha recebido instruções para tal por parte do fornecedor de serviços telefónicos ou por cabo. Caso contrário, poderá perder as definições de modem de cabo seleccionadas.

Quais são os requisitos do sistema do serviço de Internet?

Para garantir que o gateway residencial funciona de modo eficaz com o serviço de Internet de alta velocidade, verifique se todos os dispositivos Internet no sistema cumprem ou excedem os requisitos mínimos de hardware e software que se seguem.

Nota: Também será necessário uma linha de entrada de cabo activa e uma ligação à Internet.

Requisitos mínimos do sistema de um PC

- Um PC com um processador Pentium MMX 133 ou superior
- 32 MB de RAM
- Software de navegação na Web
- Unidade de CD-ROM

Requisitos mínimos do sistema de um Macintosh

- MAC OS 7.5 ou superior
- 32 MB de RAM

Requisitos do sistema de uma ligação Ethernet

- Um PC com o sistema operativo Microsoft Windows 2000 (ou posterior) com o protocolo TCP/IP instalado ou um computador Apple Macintosh com o protocolo TCP/IP instalado
- Uma placa de interface de rede Ethernet (NIC, Ethernet network interface card) 10/100/1000BASE-T activa instalada

Como subscrever o serviço telefónico e de Internet de alta velocidade?

Para poder utilizar o gateway residencial, é necessário ter uma conta de acesso à Internet de alta velocidade. Se não tiver uma conta de acesso à Internet de alta velocidade, terá de configurar uma conta junto do fornecedor de serviços local. Escolha uma das opções nesta secção.

Não tenho uma conta de acesso à Internet de alta velocidade

Se *não* tiver uma conta de acesso à Internet de alta velocidade, o fornecedor de serviços irá configurar a conta e tornar-se o seu Fornecedor de serviços Internet (ISP). O acesso à Internet permite enviar e receber correio electrónico, aceder à World Wide Web e receber outros serviços de Internet.

Será necessário disponibilizar ao fornecedor de serviços as seguintes informações:

- O número de série do modem
- O endereço MAC (Media Access Control) do modem (CM MAC)
- Outros números de endereço MAC conforme necessário

Estes números são apresentados numa etiqueta de código de barras localizada no gateway residencial. O número de série é constituído por uma série de caracteres alfanuméricos precedidos de **S/N**. O endereço MAC é constituído por uma série de caracteres alfanuméricos precedidos de **CM MAC**. A ilustração que se segue mostra uma etiqueta de código de barras de exemplo.



Anote estes números no espaço aqui fornecido.

Número de Série _

Endereço MAC _____

Já tenho uma conta de acesso à Internet de alta velocidade existente

Se já tiver uma conta de acesso à Internet de alta velocidade, terá de fornecer ao fornecedor de serviços o número de série e o endereço MAC do gateway residencial. Consulte as informações de número de série e endereço MAC listadas previamente nesta secção.

Pretendo utilizar o servidor aplicacional para serviço telefónico

Também terá de configurar uma conta telefónica junto do fornecedor de serviços local para utilizar o gateway residencial para o serviço telefónico. Quando contactar o fornecedor de serviços, terá de disponibilizar os números de telefone existentes, caso contrário o fornecedor de serviços telefónicos por cabo irá atribuir um novo número de telefone a cada linha telefónica activa actual ou adicional. Analise estas opções junto do fornecedor de serviços telefónicos.

Qual a melhor localização para o meu gateway residencial DOCSIS?

A localização ideal para o gateway residencial é num local com acesso a tomadas e a outros dispositivos. Tenha em conta a disposição da sua casa ou escritório e consulte o fornecedor de serviços para escolher a melhor localização para o gateway residencial. Leia este manual de utilizador atentamente antes de decidir onde colocar o gateway residencial.

Tenha em consideração as seguintes recomendações:

- Escolha uma localização próxima do computador, caso também utilize o gateway residencial para o serviço de Internet de alta velocidade.
- Escolha uma localização próxima de uma ligação coaxial de RF existente para que não seja necessário recorrer a uma tomada coaxial RF adicional.
- Escolha uma localização para o gateway residencial adjacente ao equipamento telefónico, caso esteja a utilizar apenas um ou dois componentes do equipamento telefónico.

Nota: Se estiver a utilizar o gateway residencial para fornecer o serviço a vários telefones, o técnico de instalação qualificado poderá ligar o gateway residencial à cablagem telefónica doméstica existente. Para minimizar as alterações na cablagem telefónica doméstica, poderá pretender colocar o gateway residencial junto a uma tomada telefónica existente.

- Escolha uma localização relativamente protegida de danos ou perturbações acidentais, como, por exemplo, um gabinete, cave ou outra área protegida.
- Escolha uma localização onde haja espaço suficiente para colocar os cabos afastados do modem sem esticá-los nem apertá-los.
- O fluxo de ar em redor do gateway residencial não deverá ser restringido.
- Leia este manual do utilizador atentamente antes de instalar o gateway residencial.

Como montar o modem numa parede? (Opcional)

Pode montar o gateway residencial numa parede utilizando dois fixadores de parede, dois parafusos e as ranhuras de montagem que se encontram na unidade. O modem pode ser montado na vertical ou na horizontal.

Antes de começar

Antes de começar, escolha um local de montagem adequado. A parede poderá ter sido construída em cimento, madeira ou gesso acartonado. A localização de montagem não deverá ter obstáculos em nenhum dos lados e os cabos deverão estar ao alcance do gateway residencial sem que sejam excessivamente esticados. Deixe espaço suficiente entre a parte inferior do gateway residencial e o chão ou prateleiras sob o mesmo para permitir o acesso aos cabos. Além disso, deixe uma folga suficiente em todos os cabos para que o gateway residencial possa ser removido para qualquer tipo de manutenção necessário sem desligá-los. Verifique ainda se tem os seguintes itens:

- Dois fixadores de parede para parafusos de 8 x 1 polegadas
- Dois parafusos de metal de cabeça cilíndrica de 8 x 1 polegada
- Perfure com uma broca para madeira ou alvenaria de 3/16 polegadas, tendo em conta a composição da parede
- Uma cópia das ilustrações para montagem na parede mostradas nas páginas que se seguem

Monte o modem conforme mostrado numa das seguintes ilustrações.





Localização e dimensões das ranhuras para montagem na parede

A ilustração que se segue mostra a localização e as dimensões das ranhuras para montagem na parede na parte inferior do modem. Utilize as informações desta página como orientação para a montagem do modem na parede.



Montar o gateway residencial numa parede

1 Utilizando um berbequim com uma broca de 3/16 polegadas, faça dois orifícios à mesma altura e com uma distância de 10,16 cm entre si.

Nota: O esquema anterior ilustra a localização dos orifícios de montagem na parte posterior do gateway residencial.

- 2 Está a montar o gateway residencial numa superfície de gesso acartonado ou de betão na qual está disponível uma viga de madeira?
 - Se a resposta for **sim**, vá para o passo 3.
 - Se a resposta for não, coloque os parafusos de fixação na parede e instale os parafusos de montagem dentro dos parafusos de fixação; deixe uma folga com cerca de 0,63 cm entre a cabeça do parafuso e a parede. Em seguida, vá para o passo 4.
- 3 Instale os parafusos de montagem na parede; deixe uma folga de cerca de 0,63 cm entre a cabeça do parafuso e a parede. Em seguida, vá para o passo 4.
- 4 Certifique-se de que não estão ligados cabos nem fios ao gateway residencial.
- 5 Levante o gateway residencial colocando-o na posição correcta. Faça deslizar a extremidade mais larga de ambas as ranhuras de montagem (localizadas na parte posterior do gateway residencial) por cima dos parafusos de montagem e, em seguida, faça deslizar o gateway residencial para baixo até que a extremidade mais estreita da ranhura da abertura entre em contacto com o eixo do parafuso.

Importante: Verifique se os parafusos de montagem suportam com firmeza o gateway residencial antes de largar a unidade.

Quais são os requisitos do serviço telefónico?

Número de dispositivos telefónicos

Cada conector telefónico RJ-11 no gateway residencial pode fornecer o serviço telefónico a vários telefones, aparelhos de fax e modems analógicos.

O número máximo de dispositivos telefónicos ligados a cada porta RJ-11 está limitado à Carga de toque total dos dispositivos telefónicos ligados. Muitos dispositivos telefónicos estão assinalados com um REN (Ringer Equivalent Number). Cada porta de telefone no gateway residencial pode suportar uma carga até 5 REN.

A soma da carga REN em todos os dispositivos telefónicos ligados a cada porta não pode exceder 5 REN.

Tipos de dispositivo telefónico

Pode utilizar dispositivos telefónicos que não estejam identificados com um número REN, mas o número máximo de dispositivos telefónicos não pode ser calculado com rigor. No caso de dispositivos telefónicos não identificados, deverá ser ligado cada dispositivo e o sinal de toque deverá ser testado antes de adicionar mais dispositivos. Se estiverem ligados demasiados dispositivos telefónicos e deixar de ser emitido o sinal de toque, deverão ser removidos dispositivos telefónicos até o sinal de toque funcionar correctamente.

Os telefones, aparelhos de fax e outros dispositivos telefónicos devem utilizar os 2 pinos centrais dos conectores RJ-11 para ligação às portas de telefone do gateway residencial. Alguns telefones utilizam outros pinos nos conectores RJ-11 e requerem adaptadores para funcionar.

Requisitos da marcação

Todos os telefones deverão estar definidos para utilizar a marcação DTMF. Geralmente, o fornecedor de serviços local não tem activada a marcação por impulsos.

Requisitos da cablagem telefónica

O gateway residencial suporta a ligação à cablagem telefónica interna, bem como directamente a um telefone ou aparelho de fax. A distância mínima entre a unidade e o dispositivo telefónico mais distante não pode ultrapassar 300 metros (1000 pés). Utilize uma cablagem telefónica de par entrançado de 26 gauge ou superior.

Importante: A ligação a uma rede telefónica doméstica de instalação permanente nova ou existente deverá ser efectuada por um técnico de instalação qualificado.

Como ligar o meu gateway à Internet e ao serviço telefónico?

Pode utilizar o gateway residencial para fornecer o serviço telefónico e para fornecer acesso à Internet. Além disso, pode partilhar essa ligação à Internet com outros dispositivos de Internet em casa ou no escritório. A partilha de uma ligação com vários dispositivos denomina-se rede.

Ligar e instalar dispositivos de Internet

Poderá estar disponível uma instalação profissional. Contacte o fornecedor de serviços local para obter mais assistência.

Para ligar dispositivos

O diagrama que se segue ilustra uma das várias opções de rede disponíveis.



Ligar o gateway residencial para o serviço de telefónico e de dados de alta velocidade

O procedimento de instalação que se segue assegura uma instalação e configuração adequadas do gateway residencial.

- 1 Escolha uma localização apropriada e segura para instalar o gateway residencial (junto a uma fonte de alimentação, a uma ligação de cabo activo, ao PC, se utilizar Internet de alta velocidade, e às linhas telefónicas, se utilizar VoIP).
 - AVISO:
 - Para evitar lesões corporais, siga as instruções de instalação pela ordem exacta indicada.
 - Para evitar possíveis danos no equipamento, desligue qualquer outro serviço telefónico antes de ligar o modem de cabo aos mesmos fios.
 - Podem existir tensões eléctricas perigosas nas portas de telefone no gateway residencial, bem como em qualquer cablagem ligada, incluindo a cablagem Ethernet, a cablagem telefónica e cabos coaxiais.
 - A cablagem telefónica e ligações têm de estar correctamente isoladas para evitar choque eléctrico.
 - As ligações telefónicas a uma rede telefónica doméstica têm de ser efectuadas por um técnico de instalação qualificado. O fornecedor de serviços telefónicos por cabo poderá fornecer uma instalação e ligação profissionais à rede telefónica doméstica. Poderá ser cobrada uma taxa por este serviço.
 - A cablagem e ligações têm de estar correctamente isoladas para evitar choque eléctrico.
 - Desligue a alimentação do gateway residencial antes de tentar ligar qualquer dispositivo.
- 2 Desligue o PC e os outros dispositivos de rede; em seguida, retire a ficha dos mesmos da fonte de alimentação.
- **3** Ligue o cabo coaxial RF activo do fornecedor de serviços ao conector coaxial identificado como **CABLE** na parte posterior do gateway residencial.

Nota: Para ligar uma TV, DHCT, descodificador ou Vídeo Gravador a partir da mesma ligação de cabos, é necessário instalar um separador de sinal de cabo (não incluído). Consulte sempre o fornecedor de serviços antes de utilizar um separador, uma vez que este equipamento poderá prejudicar o sinal.

- 4 Ligue o PC ao gateway residencial utilizando um dos seguintes métodos.
 - Ligação Ethernet: Localize o cabo Ethernet amarelo, ligue uma das extremidades do cabo Ethernet à porta Ethernet no PC e ligue a outra extremidade à porta ETHERNET amarela na parte posterior do gateway residencial.

Nota: Para instalar mais dispositivos Ethernet do que as portas fornecidas no gateway residencial, utilize um ou mais comutadores Ethernet externos com várias portas.

Sem fios: Certifique-se de que o dispositivo sem fios está ligado. Terá de associar o dispositivo sem fios ao gateway sem fios quando o gateway estiver operacional. Siga as orientações fornecidas com o dispositivo sem fios para associação de um ponto de acesso sem fios.

Poderá encontrar mais informações sobre a configuração predefinida de fábrica do gateway sem fios mais à frente no presente manual do utilizador em *Configurar definições sem fios* (na página 41).

5 Ligue uma extremidade de um cabo telefónico jumper (não incluído) a uma tomada telefónica em sua casa ou a um telefone ou aparelho de fax. Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo jumper à porta TELEPHONE RJ-11 apropriada na parte posterior do gateway residencial. As portas do telefone são de cor cinzento claro e estão identificadas como 1/2 e 2 ou 1 e 2 dependendo da região do mundo na qual o gateway residencial é utilizado.

Notas:

- Certifique-se de que liga o serviço telefónico à porta RJ-11 correcta. No caso do serviço telefónico de linha única, ligue à porta 1/2 ou 1.
- Na América do Norte, os gateways residenciais têm capacidade para várias linhas através da porta RJ-11 do telefone identificada como 1/2. A Linha 1 corresponde aos pinos 3 e 4 da porta 1/2, e a Linha 2 é suportada nos pinos 2 e 5. Na Europa, os gateways residenciais suportam apenas uma linha por porta. A Linha 1 na porta 1 e a Linha 2 na porta 2.
- Os telefones que necessitem de conectores eléctricos diferentes de RJ-11 poderão requerer uma placa externa (vendida separadamente).
- 6 Localize o cabo de alimentação CA fornecido com o gateway residencial. Introduza uma extremidade do cabo de alimentação no conector CA na parte posterior do gateway residencial. Em seguida, ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada CA para ligar o gateway residencial. O gateway residencial irá efectuar uma procura automática para localizar e iniciar sessão na rede de dados de banda larga. Este processo poderá demorar 2 a 5 minutos. O modem estará pronto para utilização quando os LEDs POWER, DS, US e ONLINE no painel frontal do gateway residencial deixarem de estar intermitentes permanecendo acesos continuamente.
- 7 Ligue a ficha e, em seguida, o PC, bem como os outros dispositivos da rede doméstica. O LED LINK no gateway residencial correspondente aos dispositivos ligados deverá ficar aceso ou intermitente.

8 Quando o gateway residencial estiver online, a maior parte dos dispositivos de Internet terá acesso imediato à Internet.

Nota: Se o PC não tiver acesso à Internet, consulte *Perguntas mais frequentes* (na página 102) para obter informações sobre como configurar o PC para TCP/IP. No caso de dispositivos de Internet que não sejam PCs, consulte a secção de configuração de Endereços IP ou DHCP do Manual do Utilizador ou do Manual de Operações desses dispositivos.

Como configurar o meu gateway residencial DOCSIS?

Para configurar o gateway residencial, é necessário aceder previamente às páginas de configuração do WebWizard. Esta secção fornece instruções detalhadas e procedimentos para aceder às páginas do WebWizard e configurar o gateway residencial para funcionar correctamente. Esta secção também apresenta exemplos e descrições de cada página de configuração do WebWizard. Utilize as páginas do WebWizard para personalizar o gateway residencial em função das suas necessidades em vez de utilizar as predefinições. As páginas do WebWizard nesta secção estão organizadas pela ordem mostrada na página **Setup** (Configuração).

Importante: As páginas do WebWizard e os exemplos mostrados nesta secção destinam-se exclusivamente a fins exemplificativos. As páginas podem diferir das páginas mostradas neste manual. As páginas mostradas neste manual também representam os valores predefinidos do dispositivo.

Nota: Se não estiver familiarizado com os procedimentos de configuração da rede descritos detalhadamente nesta secção, contacte o fornecedor de serviços antes de tentar alterar qualquer das predefinições do gateway residencial.

Iniciar sessão no gateway pela primeira vez

A configuração predefinida do gateway utiliza o endereço IP 192.168.0.1. Se tiver ligado o gateway correctamente e configurado o computador correctamente, execute os seguintes passos para iniciar sessão no gateway como administrador.

- 1 No PC, abra o browser que pretende utilizar.
- No campo de endereço, introduza o seguinte endereço IP: 192.168.0.1.
 É apresentada uma página de início de sessão Status (Estado) > DOCSIS WAN semelhante à página que se segue.

Status CSIS WAN				
Log In	User Name:		Online Help	
	Password:			
About				
	Model:	Cisco EPC3925		
	Vendor:	Cisco		
	Hardware Revision:	1.0		
	Serial Number:	222596078		
	MAC Address::	00:22:3a:ce:d8:75		
	Bootloader Revision:	2.3.0_R1	2-12011 001020-	
	Current Software Revision:	epc3925-ESIP-16-V30	2/12911-091029c	
	Firmware Name.	Opt 20 2000 45:49:04	2112911-091029c.Bin	
	Cable Modern Status:	Operational		
Downetroam Channele				
Downstream channers		Power Level	Signal to Noise Ratio	
	Channel 1:	-17.1 dBmv	33.9 dBmv	
	Channel 2:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
	Channel 3:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
	Channel 4:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
	Channel 5:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
	Channel 6:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
	Channel 7:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
	Channel 8:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
Upstream Channels				
	- 14 A	Power Level		
	Channel 1:	41.0 dBmv		
	Channel 2:	0.0 dBmv		
	Channel 3:	0.0 dBmv		
	Unanner 4:	v.v dbmv		

3 Na página Status (Estado) > DOCSIS WAN, deixe os campos User Name (Nome de Utilizador) e Password (Palavra-passe) em branco e clique em Log In (Iniciar Sessão). O gateway é apresentado com a página Administration Management (Gestão Administrativa) em primeiro plano. Pode utilizar a página Administration Management (Gestão Administration Management (Gestão Administrativa) para alterar o Nome de Utilizador e a Palavra-passe.

Neste momento, tem sessão iniciada no gateway. Pode seleccionar qualquer das páginas Web de configuração e gestão. No entanto, foi direccionado para Administration Management (Gestão Administrativa) que funciona como um lembrete para configuração de uma nova palavra-passe.

Importante: Recomenda-se vivamente que configure uma palavra-passe para protecção contra a possibilidade de ataques pela Internet que procuram dispositivos a funcionar com nomes de utilizador e/ou palavras-passe predefinidos ou muito comuns.

Como configurar o meu gateway residencial DOCSIS?

Setup	Wireless	Security Access Restrict	Appl ions & Ga	ications	dministration	Status	Log OFF
Management	Reporting	Diagnostics Back Up	& Restore Fa	ctory Defaults			
Gateway Internet Con	Setup(WAN) inection Type MTU	Connection Mode: MTU size:	DHCP				Help
Gate	eway Access Local Access	Current User Name: Change Current User Change Password to Re-Enter New Passw SECURITY WARNING the factory default pa highly recommended	Name to:	is currently set to curity measure, it i he password.	\$		
Re	mote Access	Remote Management: Management Port:	O Enable 8080	Oisable			
8	UPnP	UPnP:	OEnable	Oisable			
	IGMP	IGMP Proxy:	• Enable	ODisable			
			S	ave Settings	Cancel Chang	ges	

4 Na página Administration Management (Gestão Administrativa), crie um Nome de Utilizador e uma Palavra-passe e, em seguida, clique em Save Settings (Guardar Definições). Quando tiver definido o Nome de Utilizador e a Palavrapasse na página Administration Management (Gestão Administrativa), é apresentada a página Setup (Configuração) > Quick Setup (Configuração Rápida).

Importante: Pode optar por deixar em branco o campo da palavra-passe (predefinição de fábrica). No entanto, se não alterar o Nome de Utilizador e a Palavra-passe, será direccionado para a página Administrative Management (Gestão Administrativa) sempre que aceder ao gateway. Esta acção funciona como um lembrete para configurar a palavra-passe personalizada.

Quando tiver personalizado a Palavra-passe, os inícios de sessão subsequentes irão direccioná-lo directamente para a página Setup (Configuração) > Quick Setup (Configuração Rápida).

5 Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Setup (Configuração) > Quick Setup (Configuração Rápida)

A página Setup (Configuração) > Quick Setup (Configuração Rápida) é a primeira página apresentada após ter iniciado sessão no gateway. Pode utilizar as definições nesta página para alterar a sua palavra-passe e configurar a WLAN.

Importante: As definições nesta página são exclusivas do seu dispositivo. Se preferir, não necessita de efectuar quaisquer alterações às definições nesta página. Estas predefinições são suficientes para utilizar e proteger a rede sem fios.

Como configurar o meu gateway residencial DOCSIS?

Setup	Wireless	Security Acce Rest	ss rictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF	
Quick Setup	Lan Setup	DDNS						
Chan	ge Password	User Name: Change Password Re-Enter New Pas	user I to: •••				Help	
	WLAN	Wireless Network Wireless Network Name (SSID): Wireless Security Mode: Encryption: Pre-Shared Key:	 Enabl ced875 WPA-Pers TKIP + AE 2225960 	e Disable				
				Save Setting:	s Cancel Chan	ges		

Configurar definições rápidas

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar as definições de rede do dispositivo. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou clique em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo				
Change Password	User Name (Nome de Utilizador)				
(Alterar palavra- passe)	Apresenta o nome de utilizador do operador actualmente com sessão iniciada				
	Change Password to (Alterar Palavra-passe para)				
	Permite alterar a palavra-passe				
	Re-Enter New Password (Reintroduza a Nova Palavra-passe)				
	Permite reintroduzir a nova palavra-passe. É necessário introduzir a palavra-passe introduzida no campo Change Password to (Alterar Palavra-passe para)				

Secção	Descrição do campo					
WLAN	Wireless Network (Rede Sem Fios)					
	Permite activar ou desactivar a rede sem fios. Seleccione a opção pretendida:					
	Enable (Activar)					
	 Disable (Desactivar) 					
	Wireless Network Name (SSID) (Nome da Rede Sem Fios (SSID))					
	Permite introduzir um nome para a rede sem fios ou utilizar o valor predefinido. Será possível visualizar o valor introduzido nos PCs e noutros dispositivos sem fios de cliente, como, por exemplo, o nome da rede sem fios.					
	Nota: O SSID (Service Set Identifier) predefinido de fábrica é normalmente idêntico aos últimos 6 caracteres do Endereço CM MAC. O Endereço CM MAC encontra-se na etiqueta colada no gateway sem fios.					
	Wireless Security Mode (Modo de Segurança Sem Fios)					
	Permite seleccionar um modo de segurança sem fios para ajudar a proteger a rede. Se seleccionar Disable (Descativar), a rede sem fios não fica protegida e qualquer dispositivo sem fios dentro do alcance poderá ligar à rede. Consulte a secção <i>Segurança Sem Fios</i> (na página 46) para obter descrições detalhadas dos modos de segurança sem fios.					
	Nota: O Modo de segurança sem fios predefinido de fábrica é WPA ou WPA2-Personal (WPA2-Pessoal).					
	Encryption (Encriptação)					
	Permite seleccionar um nível de encriptação com base no modo de segurança sem fios seleccionado. Consulte a secção <i>Segurança Sem</i> <i>Fios</i> (Segurança Sem Fios 46) para obter descrições detalhadas da encriptação.					
	Pre-Shared Key (Chave Pré-Partilhada)					
	A chave pré-partilhada para o dispositivo. A chave pode ter entre 8 e 63 caracteres. A Chave pré-partilhada predefinida de fábrica é idêntica ao número de série de 9 dígitos do gateway. O número de série encontra-se na etiqueta colada no gateway sem fios.					
	Nota: O fornecedor de serviços poderá fornecer uma placa de configuração sem fios com o SSID e informações de configuração da segurança sem fios para a rede doméstica que poderão diferir das informações descritas acima.					

Setup (Configuração) > Lan Setup (Configuração da Lan)

A página (Configuração) > Lan Setup (Configuração da Lan) permite configurar as definições da Rede de Área Local (LAN) em sua casa. Entre as definições encontramse o intervalo de endereços IP que definem a própria LAN, bem como o modo como os endereços são atribuídos (automaticamente utilizando DHCP ou manualmente) à medida que são adicionados novos dispositivos à rede.

Importante: A menos que tenha conhecimentos sobre como administrar endereços IP, recomenda-se que não altere estas definições. Se alterar estes valores incorrectamente, poderá perder o acesso à Internet.

Seleccione o separador **Lan Setup** (Configuração da Lan) para abrir a página Setup (Configuração) > Lan Setup (Configuração da Lan).

Setup Wireless	Security Access Restriction	Applications ns & Gaming	Administration	Status Log OFF
Quick Setup Lan Setup E	DNS			
Network Setup (LAN)				Help
	Local IP Address:	192.168. 0 . 1		
Gateway IP	Subnet Mask:	255.255. 255 . 0		
catoring a	Warning: Changes to LA attached devices. Some detected.	N IP network settings may network devices may be o	require reconfiguration out of service until the cl	of all nange is
Network Address Server Settings (DHCP)	DHCP Server:	💿 Enable 🔘 Disa	ble	
		Connected Devices	Summary	
		Pre-assigned DHCP	IP Addresses	
	Starting IP Address:	192.168. 0 . 10		
	Maximum Number of DHCP Users:	2		
	Client Lease Time:	60 minutes (0 me	ans one day)	
	LAN 1 Static DNS 1:	0.0.0	. 0	
	LAN 1 Static DNS 2:	0,0,0	. 0	
	LAN 1 Static DNS 3:	0,0,0	. 0	
Time Settings	Time Zone:			_
	(GMT) Greenwich Mea	n Time : Dublin, Edinburgh,	Lisbon, London 💌	
	Automatically adjus	t clock for daylight saving t	ime	
		Save Setting	is Cancel Chai	nges
Configurar as definições de rede

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar as definições de rede do gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou clique em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo
Network	Local IP Address (Endereço IP Local)
Setup (LAN) (Configuração da Rede (LAN))	O endereço IP base da LAN doméstica privada. O Endereço IP da LAN predefinida de fábrica é 192.168.0.1.
Gateway IP (IP	Subnet Mask (Máscara de sub-rede)
do Gateway)	A máscara de sub-rede da LAN

Como configurar o meu gateway residencial DOCSIS?

Secção	Descrição do campo
Network	DHCP Server (Servidor DHCP)
Address Server Settings (DHCP) (Definições	 Permite activar ou desactivar o servidor DHCP no gateway residencial. O servidor DHCP é utilizado para atribuir automaticamente endereços IP aos dispositivos, à medida que são associados à rede doméstica. Página Connected Devices Summary (Resumo dos Dispositivos
do servidor de endereços de rede (DHCP))	Ligados) Clique em Connected Devices Summar y (Resumo dos Dispositivos Ligados) na página Lan Setup (Configuração da Lan). É apresentada a página Connected Devices Summary (Resumo dos Dispositivos

Ligados). Esta página é uma janela pop-up que apresenta o endereço MAC e o endereço IP dos dispositivos ligados ao gateway residencial.

Connected Devices Summary	v	
Connected to	MAC Address	Assign IP Address
Eth-Switch Lan(4) 802.11 RF (WiFi)(0)	00:15:58:7E:4B:41 00:1F:3C:CD:C7:FE	192.168.0.10 192.168.0.11
	Refresh	Close

 Página Pre-assigned DHCP IP Addresses (Endereços DHCP IP pré-atribuídos)

Clique em **Pre-assigned DHCP IP Addresses** (Endereços DHCP IP pré-atribuídos) na página Lan Setup (Configuração da Lan). É apresentada a página Pre-assigned DHCP IP Addresses (Endereços DHCP IP préatribuídos). Esta página permite atribuir um endereço IP específico a um PC ou a outro dispositivo quando é solicitado um endereço IP que utilize DHCP. Apenas os endereços no intervalo do conjunto de endereços DHCP do gateway podem ser reservados com esta funcionalidade.

Addresses	
	Pre-assigned DHCP IP Addresses
	MAC Address :
	Add Static IP MAC Address IP Address Status
	00:15:58:7e:4b:41 <-> 192:168.0.10 Active
	Remove Static IP

Notas:

- O botão Add Static IP (Adicionar IP estático) adiciona o endereço IP estático à lista de endereços IP pré-atribuídos.
- O botão Remove Static IP (Remover IP estático) remove o endereço IP estático da lista de endereços IP pré-atribuídos.

Starting IP Address (Endereço IP Inicial)

Apresenta o endereço inicial utilizado pelo servidor DHCP incorporado para distribuir endereços IP de LAN privada. Uma vez que o endereço IP predefinido do dispositivo do gateway é **192.168.0.1**, é necessário que o endereço IP inicial seja **192.168.0.2** ou superior, mas inferior a **192.168.0.253**. O Endereço IP inicial predefinido é **192.168.0.10**.

Secção	Descrição do campo			
	Maximum Number of DHCP Users (Número máximo de utilizadores de DHCP)			
	Introduza o número máximo de utilizadores aos quais o servidor DHCP pode atribuir endereços IP para utilização na LAN. Este número não pode ser superior a 254 menos o endereço IP inicial descrito acima.			
	Client Lease Time (Tempo de concessão do cliente)			
	O tempo de concessão do cliente é o período de tempo em que um endereço IP é válido. As concessões de endereços IP são renovadas automaticamente pelo PC e por outros dispositivos que utilizam DHCP para obter endereços IP. Se for possível uma concessão expirar, o endereço IP será devolvido ao conjunto de endereços IP disponíveis que podem ser atribuídos pelo servidor DHCP, à medida que são adicionados novos dispositivos à rede. A predefinição são 60 minutos quando o gateway está online.			
	LAN Static DNS (Domain Name Server) 1-3 (DNS (Servidor de Nomes de Domínio) Estático da LAN 1-3)			
	O DNS é utilizado por um PC ou por outros dispositivos de cliente para detectar o endereço IP público associado a um URL ou o endereço baseado no nome de um Web site. Pode especificar manualmente quais os servidores DNS a serem utilizados pelos dispositivos na rede introduzindo os endereços IP desses servidores nestes campos. Em alternativa, o gateway irá reencaminhar as informações do servidor DNCS automaticamente a partir do fornecedor de serviços. A predefinição consiste em deixar estes campos em branco.			
Time Settings	Time Zone (Fuso Horário)			
(Definições da Hora)	Seleccione o fuso horário da sua localização. Se a sua localização seguir o horário de Verão, seleccione Automatically adjust clock for daylight saving time (Ajustar automaticamente o horário de Verão no relógio).			

Setup (Configuração) > DDNS

O Sistema de nomes de domínio dinâmicos (DDNS, Dynamic Domain Name Service) fornece ao gateway residencial (que poderá ter um endereço IP em alteração) um nome de anfitrião ou URL resolvido por aplicações de rede através de consultas DNS padrão. O DDND útil se estiver a alojar o seu próprio Web site, servidor FTP ou outro servidor em segundo plano no dispositivo. Para poder utilizar esta funcionalidade, necessita de inscrever-se no serviço DDNS.

Seleccione o separador **DDNS** para abrir a página Setup DDNS (DDNS de configuração).

Secção	Descrição do campo
DDNS Service	Disabling DDNS (Factory Default Settings) (Desactivar DDNS (Predefinições de Fábrica))
(Serviço DDNS)	Para desactivar DDNS, seleccione Disabled (Desactivado) na lista pendente e clique em Save Settings (Guardar Definições).

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
Quick Setup	Lan Setup	DDNS					
	DDNS DDNS Service	Disabled User Nar Passwor Host Nan Status:	a v ne: DDNS ser	vice is not enabled.			Hep
				Save Setti	ngs Cancel Ch	anges	

Enabling DDNS (Activar DDNS)

Nota: Para utilizar a funcionalidade DDNS, é necessário configurar previamente uma conta e estabelecer um URL com www.DynDNS.org. A funcionalidade DDNS não irá funcionar sem uma conta válida.

Para configurar uma conta DDNS, abra o browser e introduza www.DynDNS.org na barra de endereço. Siga as instruções disponíveis no Web site para configurar uma conta.

Para activar DDNS, siga estes passos.

1 Na página DDNS, seleccione www.DynDNS.org como o seu servidor DDNS.

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
Quick Setup	Lan Setup	DDNS					
	DDNS DDNS Service	www.D	ynDNS.org				Help
		User Nam Passwor Host Nam	ne:			_	
		Status:	DDNS sei	vice is not enabled.			
				Save Setti	ngs Cancel Cl	nanges	

- 2 Configure os seguintes campos:
- User Name (Nome de Utilizador)
- Password (Palavra-passe)
- Host Name (Nome do Sistema Anfitrião)
- 3 Clique em **Save Settings** (Guardar Definições). O dispositivo passa então a transmitir ao serviço DDNS o seu endereço IP WAN (Internet) actual sempre que este endereço mudar.

Importante: A área Status (Estado) da janela irá apresentar o estado da ligação do serviço DDNS.

Configurar definições sem fios

Esta secção descreve as opções disponíveis a partir das páginas de definições sem fios que pode utilizar para configurar os parâmetros de WAP em função de requisitos e necessidades específicos.

Wireless (Sem fios) > Basic Settings (Definições básicas)

A configuração do gateway residencial para comunicação sem fios oferece liberdade de ligação à Internet a partir de qualquer localização ao alcance de WAP sem ser necessário utilizar ligações com fios. Seleccione o separador **Basic Settings** (Definições Básicas) para abrir a página Wireless (Sem fios) > Basic Settings (Definições Básicas).

A página Wireless (Sem fios) > Basic Settings (Definições Básicas) permite escolher o modo de rede sem fios e outras funcionalidades básicas.

- Wireless Network (Rede Sem Fios): Enable (Activar) ou Disable (Desactivar)
- Wireless Configuration (Configuração Sem Fios): Manual ou Wi-Fi Protected Setup (WPS) (Configuração Wi-Fi protegida (WPS))
- Network Mode (Modo de Rede)
- Radio Band (Banda de Rádio)
- Channel Width (Largura do Canal)
- Standard Channel (Canal padrão)
- Wireless Network Name (SSID) (Nome da Rede Sem Fios (SSID))

Wi-Fi Protected Setup (WPS) (Configuração Wi-Fi protegida (WPS))

Quando selecciona Wi-Fi Protected Setup (WPS) (Configuração Wi-Fi protegida (WPS)) como configuração sem fios, muitas das definições estão pré-configuradas. WPS permite uma configuração simplificada que permite ligar facilmente novos dispositivos com WPA activada à rede.

Importante: Quando utilizar o modo WPS, WEP não é suportada. Se for necessário utilizar a encriptação WEP, é necessário desactivar WEP definindo Wireless Configuration (Configuração Sem Fios) como **Manual**.

Nota: WPS é a predefinição.

Exemplo de Wireless Configuration (Configuração Sem Fios) > Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi protegida)

Setup Wireless	Access Applications Administration Status Log OFF Restrictions & Gaming
Basic Settings Wireless Se	curity MAC Filter Advanced Settings WDS Settings GoS
Basic Settings	Help
	Wireless Network: Image: Configuration: Image: Configuration: Wireless Configuration: Manual Image: Wi-Fi Protected Setup
	Wi-Fi Protected Setup™
	Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:
	1. If your client device has a WI-Fi Protected Setup button, click or press that button, and then click the button on the right.
	OR 2. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup PIN number, enter that number here 94380507 and then click Register OR
	3. If your client asks for the Gateway's PIN number, enter this number 12345670 in your client device, and then click Register
	Wi-Fi Protected Setup Status: Configured Network Name (SSID): ced875
	Security: psk Wireless Passphrase:
	Save Settings Cancel Changes

Descrição da página Wireless Configuration (Configuração Sem Fios) > Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi protegida)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar as definições básicas da Configuração Wi-Fi protegida para o gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo
Basic Settings (Definições Básicas)	Enable (Activar) ou Disable (Desactivar) a rede sem fios
	Wi-Fi Protected Setup Configuration (Configuração Wi-Fi Protegida)
	A funcionalidade Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi Protegida) configura automaticamente uma rede sem fios, protegida por encriptação. Para utilizar Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi Protegida), é necessário ter, pelo menos, um outro dispositivo que suporte a Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi Protegida) na rede. Depois de configurar os dispositivos com Configuração Wi-Fi Protegida, pode configurar outros dispositivos manualmente.
	WPS Push Button Setup (Option 1) (Configuração do Botão de Pressionar WEP (Opção 1))
	Pressione o botão Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi Protegida) na página Basic Wireless Settings (Definições sem fios básicas) ou o botão no painel posterior do gateway para registar um cliente sem fios no gateway. Prima o botão de software Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi Protegida) no lado do cliente ao mesmo tempo que o botão Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi Protegida) é premido no gateway. A ligação será configurada automaticamente.
	WPS Setup Using Your Wi-Fi Adapter PIN (Option 2) (Configuração WPS Utilizando o PIN da Placa Wi-Fi (Opção 2))
	Esta é a opção mais segura para registar um cliente sem fios no gateway. Necessita do número do PIN da Configuração Wi-Fi Protegida, que se encontra no utilitário Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi Protegida) do cliente. Após introduzir o número do PIN da Configuração Wi-Fi Protegida do cliente, pode então ligar ao gateway.
	WPS Setup Using the Gateway PIN (Option 3) (Configuração WPS Utilizando o PIN do Gateway (Opção 3))
	Tenha em atenção o número do PIN da Configuração Wi-Fi Protegida do gateway, apresentado na página Wi-Fi Protected Setup (Configuração Wi-Fi Protegida). Clique no botão Register (Registar) na Opção 3 e, em seguida, utilizando qualquer utilitário de cliente de Configuração Wi-Fi Protegida ou o Microsoft Vista, introduza o número do PIN da Configuração Wi-Fi Protegida do gateway no dispositivo de cliente para concluir o registo.

Setup Wireless	Access Security Restrictions	Applications A & Gaming A	dministration Statu	s Log OFF
Basic Settings Wireless 8	ecurity MAC Filter Advanced	Settings WDS Setting	s QoS	
Basic Settings	Wireless Network: Wireless Configuration:	 ④ Enable ○ Disa ④ Manual ○ Wi-F 	ble i Protected Setup	Help
	Network Mode: B/G/N Radio Band: Enabl	I Mixed 💙 ed 2.4GHz 💙		
	Standard Channel: Auto	BSSID	Broadcast	
	ced875	00:22:CE:7B:D9:EC	S II	
		Save Settings	Cancel Changes	

Exemplo da página de configuração sem fios manual

Descrição da página Wireless (Sem fios)> Basic Settings (Definições básicas)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar manualmente as definições básicas da comunicação sem fios para o gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo		
Basic Settings (Definições Básicas)	Wireless Network (Rede Sem Fios)		
	Enable (Activar) ou Disable (Desactivar) a rede sem fios		
)	Wireless Configuration (Configuração Sem Fios)		
	A predefinição é WPS . Consulte a secção <i>Wi-Fi Protected Setup (WPS)</i> (<i>Configuração Wi-Fi protegida (WPS)</i>) (na página 41) para obter mais informações sobre como utilizar WPS.		
	Seleccione Manual para configurar manualmente a rede utilizando esta opção.		
	Network Mode (Modo de Rede)		
	Escolha uma desta opções para o modo de rede:		
	G only (Só G), B/G Mixed (B/G Misto), B/G/N Mixed (B/G/N Misto) (predefinição de fábrica)		
	Importante: Quando estiver seleccionada apenas a autenticação TKIP, o modo de rede B/G/N Mixed (B/G/N Misto) não está disponível.		
	Radio Band (Banda de Rádio)		
	Seleccione Enabled 2.4GHz (Activado 2.4GHz) (predefinição de fábrica) ou Enabled 5GHz (Activado 5GHz)		
	Nota: A banda de rádio de 5GHz poderá não ser suportada em alguns modelos.		

Channel Width (Largura do Canal)

Escolha **Standard – 20 MHz Channel** (Padrão – Canal de 20 MHz) ou **Wide 40 MHz Channel** (Banda larga – Canal de 40 MHz)

Standard Channel (Canal Padrão)

Seleccione um dos canais na lista pendente para corresponder às definições de rede. Todos os dispositivos da rede sem fios têm de difundir no mesmo canal para poderem comunicar. Pode seleccionar **Auto** (Automático) (predefinição de fábrica) para a selecção automática do canal.

Wireless Network Name (SSID) (Nome da Rede Sem Fios (SSID))

SSID é o nome da rede sem fios. O SSID é utilizado pela tecnologia sem fios para distinguir a rede em relação a outras redes sem fios na área. O SSID pode ter até 32 caracteres. O SSID predefinido de fábrica corresponde, geralmente, aos últimos 6 caracteres do endereço CM MAC que se encontra na etiqueta colada na parte inferior do gateway.

Este SSID é uma identidade única e não necessita de ser alterado, excepto se assim o entender. O fornecedor de serviços poderá fornecer informações de configuração sem fios que poderão requerer um SSID diferente.

BSSID

Apresenta o BSSID (Basic Service Set Identifier) da rede sem fios. O BSSID é geralmente o Endereço MAC do ponto de acesso sem fios.

Nota: Poderá não ser o mesmo Endereço MAC que o Endereço CM MAC utilizado para determinar o SSID predefinido de fábrica.

Broadcast SSID (Difusão de SSID)

Quando esta caixa está seleccionada (predefinição de fábrica), o gateway transmite ou anuncia a respectiva presença a outros dispositivos sem fios. Os dispositivos de cliente conseguem detectar automaticamente o ponto de acesso quando este sinalizador está activado.

Desmarque esta caixa se pretender ocultar a rede perante clientes sem fios. Se ocultar a rede, terá de configurar cada dispositivo de cliente sem fios manualmente.

Importante: A caixa de verificação **Enable** (Activar) não está actualmente a ser utilizada e não tem impacto no funcionamento do gateway.

Wireless (Sem fios) > Wireless Security (Segurança sem fios)

Permite seleccionar um modo de segurança sem fios para ajudar a proteger a rede. Se seleccionar **Disable** (Desactivar), a rede sem fios não fica protegida e qualquer dispositivo sem fios dentro do alcance poderá ligar-se.

Para manter os intrusos fora da rede sem fios, utilize a página Wireless Security (Segurança Sem Fios) para configurar os parâmetros de segurança, incluindo o modo de segurança (nível de encriptação), chaves de encriptação e outras definições de Internet.

Seleccione o separador **Wireless Security** (Segurança Sem Fios) para abrir a página Wireless Security (Segurança Sem Fios). A tabela que se segue mostra exemplos da página Wireless Security (Segurança Sem Fios) com vários modos de segurança sem fios seleccionados.

Descrição da página Wireless Security (Segurança Sem Fios)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar a segurança sem fios do gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção Descrição do campo

Wireless		Wireless Security Mode (Modo de Segurança Sem Fios)
0	•.	

Security Escolha uma desta opções para o modo de segurança:

(Segurança WEP

Sem fios) O modo de segurança WEP (Wired Equivalent Privacy) está definido na norma IEEE 802.11 original. Este modo deixou de ser recomendado, devido à sua fraca protecção de segurança. Recomenda-se aos utilizadores que mudem para WPA-Personal (WPA-Pessoal) ou WPA2-Personal (WPA2-Pessoal).

Setup	Wireless	Security Access Restrict	Applications ions & Gaming	Administration	Status	Log OFF
Basic Settings	Wireless Se	ecurity MAC Filter Ac	Ivanced Settings WDS	Settings QoS		
Wire	less Security	Wireless Security Mode: Encryption: Wireless Passphrase Key 1: Key 2: Key 3: Key 4: TX Key:	40/64-bit (10 hex digits) 101010101 0101010101 0101010101 0101010101 1	Generate		elp
			Save Sett	tings Cancel Cha	anges	

Nota: O modo WPS não suporta WEP neste dispositivo.

Field Descriptions (Descrições de Campo)

- Encryption (Encriptação). Seleccione um nível de encriptação WEP, 40/64 bits (10 dígitos hexadecimais) ou 104/128 bits (26 dígitos hexadecimais).
- Wireless Passphrase (Frase-passe para sem fios). Para concluir a configuração da segurança sem fios, deverá escolher uma frase-passe, que seja fácil para si de memorizar e difícil para quem tente adivinhar. Na primeira vez que ligar um novo dispositivo sem fios a esta rede, poderá ser necessário introduzir esta frase-passe na secção de configuração apropriada no dispositivo ligado. Para melhorar a segurança de rede, não divulgue esta frase-passe para utilizações não autorizadas. Introduza uma frase com letras e/ou números com 4 a 24 dígitos de comprimento. Em seguida, clique em Generate (Gerar) para criar uma Frase-passe.
- Key 1-4 (Chave 1-4). Se pretender introduzir manualmente chaves WEP, preencha os campos fornecidos. Cada chave WEP pode ser constituída por letras de A a F e por números de 0 a 9. Deve ter uma extensão de 10 caracteres para encriptação de 40/64 bits ou de 26 caracteres para encriptação de 104/128 bits.
- **TX Key** (Chave TX). Escolha uma Chave de transmissão (TX) entre 1 e 4 caracteres. A chave TX é a chave que será utilizada para encriptar os dados. Embora possam ser criadas quatro chaves, apenas uma chave é utilizada para encriptação de dados. Seleccione uma das quatro chaves para encriptação WEP. Utilize a chave TX seleccionada para configurar os clientes sem fios.

Secção Descrição do campo

WPA

Security for Personal Networks – WPA or WPA2 Personal Modes (Segurança das Redes Pessoais – Modos pessoais WPA ou WPA2)

O WPA (Wi-Fi Protected Access) é uma tecnologia sem fios mais segura do que WEP. O WPA pode ser utilizado para redes sem fios de Empresas (aplicações empresariais) e Pessoas (rede doméstica). Recomenda-se vivamente que seleccione WPA-Personal (WPA-Pessoal) ou WPA2-Personal (WPA-Personal) como modo de segurança para a rede doméstica, dependendo do modo suportado pela placa sem fios no PC ou clientes sem fios.

WPA-Personal (WPA-Pessoal) (ou seja, WPA-PSK ou WPA-Pre-Shared Key (WPA- Chave Pré-Partilhada)), proporciona uma rede sem fios mais segura do que WEP. WPA-Personal (WPA-Pessoal) inclui a autenticação de utilizador TKIP e chaves de encriptação mais seguras do que WEP.

WPA2-Personal (WPA2-Pessoal) (ou seja, WPA2-PSK ou WPA2-Pre-Shared Key (WPA2- Chave Pré-Partilhada)), proporciona a rede sem fios mais segura. WPA2-Personal (WPA2-Pessoal) incorpora AES (Advanced Encryption Standard) para transmissão de dados.

Nota: Nem todas as placas sem fios suportam WPA2. WPA é suportado numa maior gama de dispositivos. Quando utilizar WPA ou WPA2, certifique-se de que utiliza uma frase-passe "segura". Uma frase-passe segura é uma cadeia de caracteres aleatórios, com um comprimento mínimo de 21 caracteres.

Seleccione entre um dos seguintes três modos WPA ou WPA2 Pessoal:

- WPA-Personal (WPA-Pessoal)
- WPA2-Personal (WPA2-Pessoal)
- WPA or WPA2-Personal (WPA ou WPA2-Pessoal)

Setup Wireless Sec	urity Access Restrictions	Applications Adm & Gaming Adm	inistration Status	Log OFF
Basic Settings Wireless Security	MAC Filter Advanced S	ettings WDS Settings	QoS	
Wireless Security W E P k	Mireless Security WPA-Persi Mode: AES incryption: AES Yre-Shared Key: 22259607 Key Renewal: 3600 se	onal 💌 V8 conds		Help
		Save Settings	Cancel Changes	

Field Descriptions (Descrições de Campo)

- Encryption (Encriptação). A predefinição é TKIP+AES.
- Pre-Shared Key (Chave Pré-Partilhada). A chave pode ter entre 8 e 63 caracteres.
- Key Renewal (Renovação das Chaves). Introduza o período de renovação das chaves, que indica ao dispositivo a frequência com que deve alterar as chaves de encriptação. A predefinição é de 3600.

Secção Descrição do campo

Security for Enterprise Networks – WPA-Enterprise Modes (Segurança das Redes da Empresa – Modos de Empresa WPA)

Esta opção utiliza o WPA em conjunto com um servidor RADIUS para autenticação do cliente. (Só deverá ser utilizada quando estiver ligado um servidor RADIUS ao dispositivo.)

Seleccione entre um dos seguintes três modos WPA ou WPA2 de Empresa:

- WPA-Enterprise (WPA-Empresa)
- WPA2-Enterprise (WPA-Empresa)
- WPA or WPA2-Enterprise (WPA ou WPA2-Empresa)

Setup Wireless	Security Acces Restr	s Applications ictions & Gaming	Administration	Status	Log OFF
Basic Settings Wireless Se	curity MAC Filter	Advanced Settings WDS	Settings QoS		
Wireless Security	Wireless Security Mode: Encryption: RADIUS Server: RADIUS Port: Shared Key: Key Renewal:	WPA or WPA2-Enterprise AES 0 .0 1645 3600	0		Help
		Save Se	ttings Cancel Ch	anges	

Field Descriptions (Descrições de Campo)

- Encryption (Encriptação). A predefinição é TKIP+AES.
- **RADIUS Server** (Servidor RADIUS). Introduza o endereço IP do servidor RADIUS.
- RADIUS Port (Porta de RADIUS). Introduza o número da porta utilizada pelo servidor RADIUS.

A predefinição é 1812.

- Shared Key (Chave Partilhada). Introduza a chave utilizada pelo dispositivo e servidor RADIUS.
- Key Renewal (Renovação das Chaves). Introduza o período de renovação das chaves, que indica ao dispositivo a frequência com que deve alterar as chaves de encriptação. A predefinição é de 3600.

Wireless (Sem Fios) > MAC Filter (Filtro MAC)

A funcionalidade MAC Filter (Filtro MAC) é utilizada para permitir ou bloquear o acesso à LAN sem fios com base no Endereço MAC dos dispositivos sem fios de clientes. A funcionalidade MAC Filter (Filtro MAC), também conhecida como lista de acesso, pode ser utilizada para ajudar a proteger a rede sem fios contra utilizadores não autorizados.

Seleccione o separador **MAC Filter** (Filtro MAC) para abrir a página Wireless (Sem fios) > MAC Filter (Filtro MAC).

Setup Wireless	Security	Access A Restrictions &	pplicatio Gaming	ns Administratio J	n Status	Log OFF
Basic Settings 🕻 Wireless Seci	urity MAC	Filter Advanced Setti	ngs W	DS Settings QoS		
MAC Filter	O En	able 💿 Disable	2			Help
Access Restriction	● BI ○ P·	lock computers listed belo ermit computers listed bel	w from ac ow to acc	ccessing the wireless net cess the wireless networ	work k	
MAC Address Filter List	Wirele	ss Client List				
	MAC 01:	00:00:00:00:00:00	MAC 17:	00:00:00:00:00:00	0	
	MAC 02:	00:00:00:00:00:00	MAC 18:	00:00:00:00:00:00	0	
	MAC 03:	00:00:00:00:00:00	MAC 19:	00:00:00:00:00:00	D	
	MAC 04:	00:00:00:00:00:00	MAC 20:	00:00:00:00:00:00	0	
	MAC 05:	00:00:00:00:00:00	MAC 21:	00:00:00:00:00:00	2	
	MAC 06:	00:00:00:00:00:00	MAC 22:	00:00:00:00:00:00	0	
	MAC 07:	00:00:00:00:00:00	MAC 23:	00:00:00:00:00:00	0	
	MAC 08:	00:00:00:00:00:00	MAC 24:	00:00:00:00:00:00		
	MAC 09:	00:00:00:00:00:00	MAC 25:	00:00:00:00:00:00	0	
	MAC 10:	00:00:00:00:00:00	MAC 26:	00:00:00:00:00:00	0	
	MAC 11:	00:00:00:00:00:00	MAC 27:	00:00:00:00:00:00	0	
	MAC 12:	00:00:00:00:00:00	MAC 28:	00:00:00:00:00:00)	
	MAC 13:	00:00:00:00:00:00	MAC 29:	00:00:00:00:00:00)	
	MAC 14:	00:00:00:00:00:00	MAC 30:	00:00:00:00:00:00)	
	MAC 15:	00:00:00:00:00:00	MAC 31:	00:00:00:00:00:00		
	MAC 16:	00:00:00:00:00:00	MAC 32:	00:00:00:00:00:00		
			Course	Sottings	d Changes	
			Save	- Settings Cance	erenanges	

Descrição da página Wireless (Sem fios) > MAC Filter (Filtro MAC)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar a filtragem de endereço MAC na rede sem fios para o gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo
MAC Filter (Filtro MAC)	Permite Enable (Activar) ou Disable (Desactivar) a Filtragem MAC no gateway residencial

Secção	Descrição do campo				
Access	Access Restriction (Restrição de acesso)				
Restriction (Restrição de acesso)	Permite activar ou bloquear o acesso de computadores à rede sem fios. A escolha aqui efectuada afecta os endereços listados nesta página. Escolha uma das seguintes opções:				
	Block computers listed below from accessing the wireless network (Bloquear o acesso à rede sem fios aos computadores listados abaixo). Seleccione esta opção para negar o acesso à Internet aos endereços MAC dos dispositivos listados na tabela. Todos os restantes endereços MAC terão acesso à Internet.				
	Permit computers listed below access to the wireless network (Permitir o acesso à rede sem fios por parte dos computadores listados abaixo). Seleccione esta opção para permitir o acesso à Internet apenas a Endereços MAC dos dispositivos listados na tabela. Será negado o acesso à Internet a quaisquer endereços MAC que não constem na tabela				
MAC Address	MAC Address Filter List (Lista de Filtros de Endereços MAC)				
Filter List (Lista de Filtros de Endereços MAC)	A MAC Address Filter List (Lista de Filtros de Endereços MAC) apresenta utilizadores cujo acesso sem fios pretende controlar. Clique em Wireless Client List (Lista de Clientes Sem Fios) para apresentar uma lista dos utilizadores da rede por endereço MAC. A partir do menu pendente To Sort by (Ordenar por), pode ordenar a tabela por Endereço IP, Endereço MAC, Estado, Interface ou Nome do cliente. Para ver as informações mais actualizadas, clique no botão Refresh (Actualizar).				

Wireless (Sem fios) > Advanced Settings (Definições avançadas)

As suas definições sem fios avançadas adicionam outra camada de segurança à rede sem fios do gateway residencial. Esta página é utilizada para configurar funções sem fios avançadas. Estas definições apenas devem ser ajustadas por um administrador perito. As definições incorrectas poderão reduzir o desempenho das funcionalidades sem fios.

Seleccione o separador **Advanced Settings** (Definições Avançadas) para abrir a página Wireless Advanced Settings (Definições Avançadas Sem Fios).

Utilize esta página para configurar as seguintes opções:

- N Transmission Rate (Velocidade de Transmissão N)
- CTS Protection Mode (Modo de Protecção de CTS)
- Beacon Interval (Intervalo do Sinalizador)
- DTM Interval (Intervalo de DTM)
- Fragmentation Threshold (Limiar de Fragmentação)
- RTS Threshold (Limiar de RTS)

Configurar definições sem fios

Setup Wineless	Security Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
Basic Settings Wireless Se	curity MAC Filter Advance	ed Settings WDS S	ettings QoS		
Advanced Wireless	N Transmission Rate: 2 CTS Protection Mode: 1 Beacon Interval: DTIM Interval: Fragmentation Threshold: RTS Threshold:	Auto ♥ (D Disable ♥ (Default: Di 100 (Default: 100 1 (Default: 1, 0 2346 (Default: 234 2347 (Default: 234	efault: Auto) sable) msec, Range: 1-65635) ange: 1-255) 6, Range: 256-2345) 7, Range: 0-2347)		Help
		Save Setti	ngs Cancel Ch	anges	

Descrição da página Wireless (Sem fios) > Advanced Settings (Definições Avançadas)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar as definições avançadas sem fios do gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo
Advanced	N Transmission Rate (Velocidade de Transmissão N)
Wireless (Sem fios avançadas)	A velocidade de transmissão de dados deve ser definida com base na velocidade da rede Sem fios N. Seleccione a partir de um intervalo de velocidades de transmissão ou seleccione Auto (Automático) para que o dispositivo utilize automaticamente a velocidade de dados mais rápida possível e active a funcionalidade Auto-Fallback (Reversão automática). A Auto-Fallback (Reversão automática) negoceia a melhor velocidade de ligação possível entre o dispositivo e um cliente sem fios. A predefinição de fábrica é Auto (Automático).
	Escolha uma das seguintes opções de velocidade de transmissão:
	 Auto (Automático) (predefinição de fábrica)
	 Use Legacy Rate (Utilizar velocidade já existente)
	• 0: 6.5 ou 13.5 Mbps
	1: 13 ou 27 Mbps
	2: 19.5 ou 40.5 Mbps
	■ 3: 26 ou 54 Mbps
	4: 39 ou 81 Mbps
	5 : 52 ou 108 Mbps
	6: 58.5 ou 121.5 Mbps
	7 : 65 ou 135 Mbps
	8: 13 ou 27 Mbps
	9: 26 ou 54 Mbps
	• 10: 39 ou 81 Mbps
	11: 52 ou 108 Mbps
	■ 12: 78 ou 162 Mbps
	1 3: 104 ou 216 Mbps
	14:117 ou 243 Mbps
	1 5: 130 ou 270 Mbps
	CTS Protection Mode (Modo de Protecção de CTS)
	O modo de protecção CTS (Clear-To-Send) aumenta a capacidade do dispositivo de captar todas as transmissões sem fios, mas pode reduzir consideravelmente o desempenho. Seleccione Auto (Automático) para utilizar esta funcionalidade quando necessário, quando os produtos sem fios N/G não conseguirem transmitir

para o dispositivo num ambiente com tráfego 802.11b intenso. Seleccione Disable

(Desactivar) para desactivar permanentemente esta funcionalidade.

Secção	Descrição do campo
	Beacon Interval (Intervalo do Sinalizador)
	O valor de Intervalo do sinalizador indica o intervalo de frequência do sinalizador. Um sinalizador é um pacote difundido pelo dispositivo para sincronizar a rede sem fio
	(Predefinição: 100 milissegundos, Intervalo: 20 — 1000)
	DTIM Interval (Intervalo de DTM)
	DTIM (Delivery Traffic Indication Message) indica o intervalo entre transmissões d Difusão/Multicast. O campo de DTIM é um campo de contagem decrescente que informa os clientes da próxima janela de escuta de mensagens de difusão e multicast. Após o dispositivo ter transmitido mensagens de difusão ou multicast para os clientes associados, envia a próxima DTIM com um valor de Intervalo de DTIM. Os respectivos clientes escutam os sinalizadores e activam-se para receber as mensagens de difusão e multicast.
	(Predefinição:1, Intervalo: 1-255)
	Fragmentation Threshold (Limiar de Fragmentação)
	O valor de limiar de fragmentação especifica o tamanho máximo de um pacote ante que os dados sejam fragmentados em múltiplos pacotes. Se tiver uma taxa de erros de pacotes elevada, poderá aumentar ligeiramente o Limiar de fragmentação. A definição de um Limiar de fragmentação demasiado baixo poderá originar um fraco desempenho da rede. Recomendamos que efectue apenas uma pequena redução do valor predefinido. Na maior parte dos casos, deverá ser mantido o valo predefinido 2346.
	RTS Threshold (Limiar de RTS)
	O Limiar de RTS determina a partir de que tamanho de pacote é invocado o mecanismo de pronto para enviar/CTS. Se encontrar um fluxo de dados inconsistente, recomenda-se que efectue apenas uma pequena redução do valor predefinido, 2346. Se um pacote da rede for menor do que o tamanho do limiar de RTS predefinido, o mecanismo RTS/CTS não será activado. O dispositivo envia pacotes de RTS para uma estação receptora específica e negoceia o envio de um pacote de dados. Depois de receber um RTS, a estação sem fios responde com um pacote CTS para reconhecer o direito de início de transmissão. Deverá ser mantido o valor predefinido do Limiar RTS de 2347.

Wireless (Sem fios) > WDS Settings (Definições WDS)

A página Wireless Distribution System (WDS) Settings (Definições do Sistema de Distribuição Sem Fios (WDS)) permite expandir a cobertura da rede sem fios, implementando dispositivos de repetição de sinal. Certifique-se de que as definições de canal são idênticas em todos os dispositivos com WDS activado.

Seleccione o separador **WDS Settings** (Definições de WDS) para abrir a página Wireless WDS Settings (Definições de WDS Sem Fios). Utilize esta página para configurar as definições de WDS.

Setup Wireless	Access Security Restrictions	Applications Administration & Gaming	Status	Log OFF
Basic Settings Wireless	Security MAC Filter Advanced Se	ttings WDS Settings QoS		
WDS	WDS MAC Address: 00:22:CE:78:0 Allow wireless signal to be re Remote Access Point's MAC A MAC 1: MAC 2: MAC 3:	9:EC peated by a repeater xkddress:		This screen allows you to configure the VXDS. Make sure the channel settings are the same for all VXDS enabled devices. Marc
		Save Settings Cancel Cl	nanges	

Descrição da página Wireless (Sem fios) > WDS Settings (Definições WDS)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar as definições do sistema de distribuição sem fios do gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo
WDS	WDS MAC Address (Endereço MAC de WDS)
	Apresenta o Endereço MAC de WDS (ou BSSID) do ponto de acesso ao gateway
	Allow Wireless Signal To Be Repeated by a Repeater (Permitir que o Sinal Sem Fios Seja Repetido por um Dispositivo de Repetição)
	Seleccione esta caixa para permitir que um cliente sem fios se ligue a um dispositivo de repetição e encaminhe o tráfego entre o cliente sem fios e o dispositivo de repetição. É permitido um máximo de três dispositivos de repetição.
	Remote Access Point's MAC Address (MAC 1 through 3) (Endereço MAC do Ponto de Acesso Remoto (MAC de 1 a 3))
	Utilize os três campos (MAC 1, 2 e 3) para introduzir o endereço MAC dos dispositivos de repetição

Wireless (Sem Fios) > QoS

A Qualidade do serviço (QoS) assegura um melhor serviço para tipos de tráfego de rede de alta prioridade, que poderão incluir aplicações em tempo real exigentes, como, por exemplo, uma videoconferência. As definições de QoS permitem especificar prioridades para diferentes tipos de tráfego. A velocidade do tráfego de prioridade mais baixa será diminuída, para aumentar o débito ou reduzir o atraso do tráfego de alta prioridade. Seleccione o separador **QoS** para abrir a página Wireless QoS (QoS Sem Fios).

Setup Wireless	Security Acce Res	rss Applic trictions & Gar	ations "A	dministration	Status	Log OFF
Basic Settings Wireless Sec	curity MAC Filter	Advanced Settings	WDS Setting	s QoS		
Quality of Service (QoS) Wireless	VMM Support : No ACK:	 ● Enable ○ Enable 	 ○ Disable ③ Disable 	(Default: Enable) (Default: Disable)		Help
		Sav	ve Settings	Cancel Change	5	

Descrição da página Wireless QoS (QoS Sem Fios)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar cada definição de QoS. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo
Quality of Service (QoS) (Qualidade de serviço (QoS))	WMM Support (Suporte de WMM)
Wireless (Sem Fios)	Se a funcionalidade WMM (Multimédia Sem Fios) for suportada pelos clientes sem fios, a activação desta funcionalidade significa que será atribuída uma maior prioridade ao tráfego de voz e multimédia em relação ao outro tráfego. Seleccione a opção pretendida:
	• Enable (Activar) (predefinição de fábrica)
	Disable (Desactivar)
	No ACK (Sem ACK)
	Permite activar ou desactivar No ACK (Sem ACK). Esta funcionalidade é recomendada para serviços de dados em que a transmissão seja importante e a perda de pacotes tolerável até certo ponto. Se seleccionar Disable (Desactivar) é devolvido um pacote de confirmação por cada pacote recebido. Deste modo, é fornecida uma transmissão mais fidedigna, mas aumenta a carga do tráfego, que diminui o desempenho.
	Seleccione a opção pretendida:
	Enable (Activar)
	Disable (Desactivar) (predefinição de fábrica)

Configurar a segurança

Security (Segurança) > Firewall

Tecnologia de firewall avançada que detém os piratas informáticos e protege a rede doméstica contra acesso não autorizado. Utilize esta página para configurar uma firewall que permita filtrar vários tipos de tráfego indesejado na rede local do gateway.

Seleccione o separador **Firewall** para abrir a página Security Firewall (Firewall de Segurança).

Setup Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
Firewall VPN Passthrou	gh VPN					
Firewa	II SPI Firew	all Protection: 💿 E	nable 🔿 Disable			Help
Filter	S Filter	Proxy (Pop-Up Windows (Web Page Cookies (Java and ActiveX S (Tagmented IP pack) (Port Scan Detection (IP Flood Detection	icripts ets			
Block WAN Request	s 🔽 Blo	ck Anonymous Interr	net Requests			
			Save Setting	Cancel Chan	jes	

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar a firewall do gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo		
Firewall	SPI Firewall Protection (Protecção da firewall de SPI)		
	A protecção da firewall de SPI bloqueia ataques de Recusa de Serviço (DoS, Denial of Service). Um ataque DoS não visa roubar dados nem danificar os computadores, mas sobrecarrega a ligação de Internet de modo a tornar impossível a sua utilização.		
	Seleccione a opção pretendida:		
	Enable (Activar) (predefinição de fábrica)		
	Disable (Desactivar)		

Secção	Descrição do campo
Filters (Filtros)	Filter Proxy (Proxy de filtro)
	Activa/desactiva o proxy de filtro. Se utilizadores locais tiverem acesso a servidores proxy WAN, podem conseguir evitar os filtros de conteúdo e aceder a sites na Internet bloqueados pelo dispositivo. Se seleccionar a funcionalidade Filter Proxy (Proxy de Filtro), irá bloquear o acesso a quaisquer servidores proxy WAN.
	Block Pop-Up Windows (Bloquear Janelas Pop-Up)
	Activa/desactiva janelas pop-up. Algumas aplicações utilizadas habitualmente utilizam janelas popup como parte da aplicação. Se desactivar as janelas pop-up, poderá interferir em algumas destas aplicações.
	Block Web Page Cookies (Bloquear Cookies de Páginas Web)
	Activa/desactiva o bloqueio de cookies. Esta funcionalidade filtra a entrega não solicitada de cookies a dispositivos a partir da Internet para dispositivos na sua rede privada local. Cookies são ficheiros de computador que contêm informações pessoais ou dados sobre o comportamento de navegação na Web.
	Block Java and ActiveX Scripts (Bloquear Java e Scripts ActiveX)
	Activa/desactiva aplicações java e scripts ActiveX. Esta funcionalidade ajuda a proteger os dispositivos na rede privada contra aplicações Java incomodativas ou maliciosas enviadas, não solicitadas, para dispositivos na rede privada a partir da Internet. Estas aplicações são executadas automaticamente quando são recebidas por um PC.
	Java é uma linguagem de programação para Web sites. Se seleccionar a funcionalidade Filter Java Applets (Filtrar Aplicações Java), poderá não ter acesso a sites da Internet criados com base nesta linguagem de programação.
	Esta funcionalidade também ajuda a proteger os dispositivos na rede privada contra controlos ActiveX incomodativos ou maliciosos enviados, não solicitados, para dispositivos na rede privada a partir da Internet. Estes controlos ActiveX são executados automaticamente quando são recebidos por um PC.
	Block fragmented IP packets (Bloquear pacotes IP fragmentados)
	Activa/desactiva a filtragem de pacotes IP fragmentados. Esta funcionalidade ajuda a proteger a rede privada local contra ataques de recusa de serviço baseados na Internet.
	Block Port Scan Detection (Bloquear a Detecção de Pesquisa de Portas)
	Activa/desactiva a resposta do gateway a pesquisas de portas baseadas na Internet. Esta funcionalidade foi concebida para proteger a rede privada local contra piratas informáticos da Internet que tentam obter acesso não solicitado à rede detectando portas IP abertas no gateway.
	Block IP Flood Detection (Bloquear a Detecção de Sobrecargas de IP) (seleccionada – predefinição de fábrica)
	Bloqueia dispositivos maliciosos que tentam sobrecarregar dispositivos ou redes com pacotes de difusão ilegais. Também se designa por "tempestade de difusão".

Secção	Descrição do campo
Block WAN Requests (Bloquear pedidos da WAN)	Block Anonymous Internet Requests (Bloquear Pedidos de Internet Anónimos) (seleccionada — predefinição de fábrica)
	Active esta funcionalidade para evitar que seja enviado um ping para a sua rede ou que esta seja detectada por outros utilizadores da Internet. A funcionalidade Block Anonymous Internet Requests (Bloquear Pedidos de Internet Anónimos) também oculta as portas de rede. Ambas as funções dificultam a entrada de utilizadores externos na sua rede.

Security (Segurança) > VPN Passthrough (Passagem VPN)

Utilize esta página para configurar o suporte de Rede Privada Virtual (VPN). A activação das definições desta página permite que os túneis VPN que utilizam os protocolos IPsec ou PPTP passem através da firewall do gateway. Seleccione o separador **VPN Passthrough** (Passagem VPN) para abrir a página Security (Segurança) > VPN Passthrough (Passagem VPN).



Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar a passagem VPN do gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

VPN Passthrough (Passagem VPN)IPSec Passthrough (Passagem IPSec)Activa/desactiva a Segurança do protocolo Internet (IPsec). IPSec é um conjunto de protocolos utilizado para implementar a troca segura de pacotes na camada IP. Se activar IPSec Passthrough (Passagem IPSec), as aplicações que utilizam IPsec (Segurança IP) podem passar através da firewall. Para desactivar a Passagem IPSec, seleccione Disable (Desactivado).Seleccione a opção pretendida:Enable (Activar) (predefinição de fábrica)Disable (Desactivar)	Secção	Descrição do campo	
Passthrough (Passagem VPN)Activa/desactiva a Segurança do protocolo Internet (IPsec). IPSec é um conjunto de protocolos utilizado para implementar a troca segura de pacotes na camada IP. Se activar IPSec Passthrough (Passagem IPSec), as aplicações que utilizam IPsec (Segurança IP) podem passar através da firewall. Para desactivar a Passagem IPSec, seleccione Disable (Desactivado).Seleccione a opção pretendida:Enable (Activar) (predefinição de fábrica)Disable (Desactivar)	VPN	IPSec Passthrough (Passagem IPSec)	
 Seleccione a opção pretendida: Enable (Activar) (predefinição de fábrica) Disable (Desactivar) 	Passthrough (Passagem VPN)	Activa/desactiva a Segurança do protocolo Internet (IPsec). IPSec é um conjunto de protocolos utilizado para implementar a troca segura de pacote na camada IP. Se activar IPSec Passthrough (Passagem IPSec), as aplicações que utilizam IPsec (Segurança IP) podem passar através da firewall. Para desactivar a Passagem IPSec, seleccione Disable (Desactivado).	
Enable (Activar) (predefinição de fábrica)Disable (Desactivar)		Seleccione a opção pretendida:	
Disable (Desactivar)		Enable (Activar) (predefinição de fábrica)	
		Disable (Desactivar)	

Secção	Descrição do campo
	PPTP Passthrough (Passagem PPTP)
	Activa/desactiva o Protocolo de túnel ponto a ponto (PPTP). A definição de PPTP permite que o Protocolo ponto a ponto (PPP) seja enviado por túnel através de uma rede IP. Se activar PPTP Passthrough (Passagem PPTP), as aplicações que utilizam o Protocolo de túnel ponto a ponto (PPTP) podem passar através da firewall. Para desactivar PPTP Passthrough (Passagem PPTP) seleccione Disable (Desactivar).
	Seleccione a opção pretendida:
	 Enable (Activar) (predefinição de fábrica)
	Disable (Desactivar)

Security (Segurança) > VPN

Uma Rede Privada Virtual (VPN) é uma ligação entre dois terminais em redes diferentes que permitem que os dados privados sejam enviados em segurança através das redes públicas ou de outras redes privadas. Para tal é criado um "túnel VPN". Um túnel VPN liga os dois PCs ou redes e permite que os dados sejam transmitidos através da Internet, como se se tratasse de uma rede privada. O túnel VPN utiliza IPsec para encriptar os dados enviados entre os dois terminais e encapsular os dados num pacote de Ethernet/IP normal, permitindo que os dados passem através das redes em segurança e sem problemas.

A rede VPN representa uma alternativa económica e mais segura face a uma linha privada, dedicada e concessionada para uma rede privada. Através da utilização de técnicas de encriptação e autenticação padrão da indústria, uma rede VPN IPsec cria uma ligação segura que funciona como se estivesse directamente ligado à rede privada local.

Por exemplo, uma rede VPN permite a um utilizador estar em casa, ligar-se à rede empresarial da sua entidade patronal e receber um endereço IP nas respectiva rede privada como se estivesse no escritório ligado à LAN empresarial.

Seleccione o separador VPN para abrir a página Security VPN (Segurança VPN).

Setup Wireless	Security Access Restrictions	Applications &	dministration State	is Log OFF
Firewall VPN Passthrough	VPN			
VPN Tunnel	Select Tunnel Entry:	1. (Unnamed) 💌	Summary	Help
	IPSec VPN Tunnel: Tunnel Name:	O Enable 💿 Disable		
Local Secure Group	Subnet V IP: Mask:	0.0.0.0		
Remote Secure Group	Subnet P: Mask:	0.0.0.0		
Remote Secure Gateway	IP Addr. V	0.0.0.0		
Key Management	Key Exchange Method:	Auto (IKE) 💙		
	Encryption: Authentication: PFS: Pre-Shared Key:	3DES MD5 Disable		
Status	NOT Conntected	3600 seconds		
	Connect Disconnect	View Log	Advanced Settings	
		Save Settings	Cancel Changes	

Utilize esta página para configurar a VPN para o gateway residencial.

Descrição da página Security (Segurança)> VPN Tunnel (Túnel VPN)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar o túnel VPN do gateway. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo
VPN Tunnel	Select Tunnel Entry (Seleccionar Entrada do Túnel)
(Túnel VPN)	Permite apresentar uma lista de túneis VPN criados
	Botão Create (Criar)
	Clique neste botão para criar uma nova entrada de túnel
	Botão Delete (Eliminar)
	Clique neste botão para eliminar todas as definições do túnel seleccionado.
	Botão Summary (Resumo)
	Clique neste botão para apresentar as definições e estado de todos os túneis activados
	IPSec VPN Tunnel (Túnel VPN IPSec)
	Permite activar ou desactivar a Segurança do protocolo Internet do túnel VPN
	Tunnel Name (Nome do Túnel)
	Introduza o nome deste túnel

Secção	Descrição do campo				
Local Secure Group (Grupo Local Seguro)	Seleccione os utilizadores locais da LAN que podem utilizar este túnel VPN. Pode ser um único endereço IP ou uma sub-rede. Tenha em atenção que o Grupo Local Seguro tem de corresponder ao Grupo Remoto Seguro do gateway remoto. IP				
	Introduza o endereço IP da rede local				
	Mask (Máscara)				
	Se a opção Subnet (Sub-rede) estiver seleccionada, introduza a máscara para determinar o endereço IP na rede local				
Remote Secure Group (Grupo Remoto Seguro)	Seleccione os utilizadores remotos da LAN por trás do gateway remoto que podem usar este túnel VPN. Pode ser um único endereço IP, uma sub-rede ou quaisquer endereços. Se estiver definida a opção "Any " (Qualquer), o Gateway funciona como receptor e aceita pedidos de qualquer utilizador remoto. Tenha em atenção que o Grupo Remoto Seguro tem de corresponder ao Grupo Local Seguro do gateway remoto.				
	IP				
	Introduza o endereço IP da rede remota				
	Mask (Máscara)				
	Se a opção Subnet (Sub-rede) estiver seleccionada, introduza a máscara para determinar os endereços IP na rede remota				
Remote Secure Gateway (Gateway Remoto	Seleccione a opção pretendida, IP Addr. (Endereço IP), Any (Qualquer) ou FQDN . Se o gateway remoto tiver um endereço IP dinâmico, seleccione Any (Qualquer) ou FQDN . Se a opção Any (Qualquer) estiver seleccionada, o Gateway aceita pedidos de gualquer endereço IP.				
	FQDN				
008410)	Se a opção FQDN estiver seleccionada, introduza o nome de domínio do gateway remoto, para que o Gateway possa localizar um endereço IP actual utilizando DDNS				
	IP				
	O endereço IP neste campo tem de corresponder ao endereço IP público (WAN ou Internet) do gateway remoto na outra extremidade deste túnel				
Key Management (Gestão de Chaves)	Key Exchange Method (Método de Troca de Chaves)				
	O gateway suporta gestão de chaves automática e manual. Quando a gestão de chaves automática está activada, os protocolos IKE (Internet Key Exchange) são utilizados para negociar material de chave para a Associação de Segurança (SA, Security Association). Se for seleccionada a gestão de chaves manual, não é necessária a negociação de chaves. Basicamente, a gestão manual de chaves é utilizada em pequenos ambientes estáticos ou para fins de resolução de problemas. Tenha em atenção que ambos os lados têm de utilizar o mesmo método de gestão de chaves.				

Configurar a segurança

Secção	Descrição do campo				
Key	Escolha uma das seguintes opções do método de troca de chaves:				
Management	Auto (IKE) (Automático (IKE))				
(Gestao de Chaves) (continuação)	 Encryption (Encriptação): O método de encriptação determina a extensão da chave utilizada para encriptar/desencriptar pacotes ESP. Tenha em atenção que ambos os lados têm de utilizar o mesmo método. 				
	 Authentication (Autenticação): O método de autenticação autentica os pacotes ESP (Encapsulating Security Payload). Seleccione MD5 ou SHA. Tenha em atenção que ambos os lados (terminais VPN) têm de utilizar o mesmo método. MD5: Um algoritmo de codificação unidireccional que produz um resumo de 128 bits. SHA: Um algoritmo de codificação unidireccional que produz um resumo de 160 bits. 				
	 Perfect Forward Secrecy (PFS): Se o PFS estiver seleccionado, a negociação IKE fase 2 irá gerar novo material de chave para encriptação e autenticação do tráfego IP. Tenha em atenção que ambos os lados têm de ter PFS activado. 				
	 Pre-Shared Key (Chave pré-partilhada):O IKE usa o campo da chave pré- partilhada para autenticar o par IKE remoto. São aceites neste campo tanto caracteres, como valores hexadecimais, como, por exemplo, "My_@123" ou "0x4d795f40313233". Tenha em atenção que ambos os lados têm de utilizar a mesma chave pré-partilhada. 				
	 Key Lifetime (Duração da Chave): Este campo especifica a duração da chave gerada através de IKE. Se este período expirar, será renegociada uma nova chave automaticamente. A Duração da chave pode variar entre 300 a 100.000.000 segundos. A duração predefinida é de 3600 segundos. 				
	Manual				
	 Encryption (Encriptação): O método de encriptação determina a extensão da chave utilizada para encriptar/desencriptar pacotes ESP. Tenha em atenção que ambos os lados têm de utilizar o mesmo método. 				
	 Encryption Key (Chave de Encritpação): Este campo especifica uma chave a ser utilizada para encriptar e desencriptar o tráfego IP. São aceites neste campo caracteres e valores hexadecimais. Tenha em atenção que ambos os lados têm de utilizar a mesma Chave de Encriptação. 				
	 Authentication (Autenticação): O método de autenticação autentica os pacotes ESP (Encapsulating Security Payload). Seleccione MD5 ou SHA. Tenha em atenção que os dois lados (terminais VPN) têm de utilizar o mesmo método. 				
	 MD5: Um algoritmo de codificação unidireccional que produz um resumo de 128 bits. SHA: Um algoritmo de codificação unidireccional que produz um 				
	resumo de 160 bits.				
	 Authentication Key (Chave de Autenticação): Este campo especifica uma chave a ser utilizada para autenticar o tráfego IP. São aceites neste campo caracteres e valores hexadecimais. Tenha em atenção que ambos os lados têm de utilizar a mesma Chave de Autenticação. 				
	 Inbound SPI/Outbound SPI (SPI de Entrada/SPI de Saída): O SPI (Security Parameter Index) é transportado no cabeçalho ESP. Deste modo, o receptor pode seleccionar o SA sob o qual um pacote deve ser processado. O SPI é um valor de 32 bits. São aceites neste campo valores decimais e hexadecimais. por exemplo, "987654321" ou "0x3ade68b1". Cada túnel tem de ter um SPI de entrada e de saída único. Dois túneis não podem ter o mesmo SPI. Tenha em atenção que o SPI de entrada tem de corresponder ao SPI de saída do gateway remoto e vice versa. 				

3	Descrição do campo						
Status (Estado)	Este campo mostra o estado da ligação correspondente ao túnel seleccionado. O estado pode ser Connected (Ligado) ou Disconnected (Desligado).						
Buttons (Botões)	Connect (Ligar)						
	Clique neste botão para estabelecer uma ligação para o túnel VPN actual. Se efectuou alguma alteração, clique em Save Settings (Guardar definições) para aplicar primeiro as alterações.						
	Disconnect (Desligar)						
	Clique neste botão para desactivar uma ligação ao túnel VPN actual.						
	View Log (Ver Registo)						
	Clique neste botão para visualizar o registo VPN, que mostra detalhes de cada túnel estabelecido.						
	Advanced Settings (Definições Avançadas)						
	Se o método de troca de chaves estiver em Auto (IKE) (Automático (IKE)), este botão permite aceder a definições adicionais relacionadas com IKE. Clique neste botão se o gateway não conseguir estabelecer um túnel VPN para o gateway remoto e certifique-se de que as Desfinições Avançadas correspondem às definições do gateway remoto.						
	Phase 1 – Operation Mode (Fase 1 – Modo de Funcionamento)						
	Seleccione o método apropriado para o terminal VPN remoto.						
	 Main (Principal): O modo principal é mais lento, mas mais seguro Aggressive (Agressivo): O modo agressivo é mais rápido, mas menos seguro 						
	Local Identity (Identidade Local)						
	 Seleccione a opção pretendida que corresponda à definição Remote identity (Identidade remota) no outro terminal deste túnel. Local IP Address (Endereço IP Local): O seu endereço IP da WAN (Internet) Name (Nome): O nome de domínio 						
	Remote Identity (Identidade Remota)						
	Seleccione a opção pretendida que corresponda à definição Local identity (Identidade local) no outro terminal deste túnel.						
	 Local IP Address (Endereço IP Local): Endereço IP da WAN (Internet) do terminal VPN remoto Name (Name): O nome de domínio de terminal VPN remote 						
	 Frequentian (Encriptação) 						
	 Encripticação) Este é o algoritmo de Encriptação utilizado para IKE SA. Esta definição tem de corresponder com a definição utilizada na outra extremidade do túnel. 						

View Log (Ver Registo)

A página Security (Segurança) > VPN > View Log (Ver Registo) mostra eventos captados pela firewall. O registo apresenta os seguintes itens:

- Descrição do evento
- Número de eventos ocorridos
- Última ocorrência de um evento
- Endereços de origem e destino

Pode ver os seguintes registos a partir desta página:

- Registo de acesso
- Registo da firewall
- Registo VPN
- Registo de Restrições de Acesso

wall Log 💉	Type: F	h	Ľ.
arget Sou	Last Occurence		i
192.168.0.1:80 64.	Thu Jan 01 00:00:54 1970	1332	
		Clear	Clear

Clique em Clear (Limpar) para limpar os dados de registo.

Controlar o acesso ao gateway

Access Restrictions (Restrições de Acesso) > IP Address Filtering (Filtragem de Endereços IP)

Utilize a página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > IP Address Filtering (Filtragem de Endereços IP) para configurar filtros de endereços IP. Estes filtros bloqueiam o acesso à Internet a um intervalo de endereços IP.

Nota: Se não estiver familiarizado com as definições avançadas descritas detalhadamente nesta secção, contacte o fornecedor de serviços antes de tentar alterar qualquer das predefinições avançadas de filtragem IP do gateway residencial.

Seleccione o separador **IP Address Filtering** (Filtragem de Endereços IP) para abrir a página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > IP Address Filtering (Filtragem de Endereços IP). Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
IP Address Filt	ering MAC	Address Filterii	ng Basic Rules	Time of Day Rules	User Setup L	ocal Log	
	IP Filtering						Help
		s	art Address	End Ad	dress	Enable	
		0.0	0.0	0.0.0.0			
		0.0	0.0	0.0.0.0			
		0.0.	0.0	0.0.0.0			
		0.0.	0.0	0.0.0.0			
		0.0	0.0	0.0.0.0			
		0.0	0.0	0.0.0.0			
		0.0	0.0	0.0.0.0			
		0.0	0.0	0.0.0.0			
		0.0	0.0	0.0.0.0			
		0.0	0.0	0.0.0.0			
		-					
				Save Settings	Cancel Ch	anges	

Access Restrictions (Restrições de Acesso) > MAC Address Filtering (Filtragem de Endereços MAC)

Utilize a página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > MAC Address Filtering (Filtragem de Endereços MAC) para configurar filtros de endereços MAC. Estes filtros permitem activar ou bloquear o acesso à Internet, com base em Endereços MAC, a um intervalo de endereços MAC.

Nota: Se não estiver familiarizado com as definições avançadas descritas detalhadamente nesta secção, contacte o fornecedor de serviços antes de tentar alterar qualquer das predefinições avançadas de filtragem IP do gateway residencial.

Seleccione o separador **MAC Address Filtering** (Filtragem de Endereços MAC) para abrir a página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > MAC Address Filtering (Filtragem de Endereços MAC).



O menu pendente Block/Pass (Bloquear/Passar) permite bloquear ou permitir o acesso à Internet aos endereços MAC dos dispositivos listados na tabela MAC Address Filters (Filtros de Endereços MAC). A tabela que se segue descreve a função do menu pendente Block/Pass (Bloquear/Passar). Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Nome do Campo	Descrição				
MAC Filtering	Block Listed (Bloquear Listados) (Predefinição)				
(Filtragem MAC)	Seleccione Block Listed (Bloquear Listados) para negar o acesso à Internet aos endereços MAC dos dispositivos listados na tabela. Todos os restantes endereços MAC terão acesso à Internet.				
	Pass Listed (Passar Listados)				
	Seleccione Pass Listed (Passar Listados) para permitir o acesso à Internet apenas a Endereços MAC dos dispositivos listados na tabela. Será negado o acesso à Internet a quaisquer endereços MAC que <i>não</i> constem na tabela.				

Teclas de Função

As teclas de função que se seguem são apresentadas na página Advanced Settings (Definições Avançadas) – (Filtragem de Endereços MAC).

Tecla	Descrição
Apply (Aplicar)	Guarda os valores introduzidos nos campos sem fechar a página
Add MAC Address (Adicionar Endereço MAC)	Guarda o Endereço MAC introduzido no campo de texto associado
Remove MAC Address (Remover Endereço MAC)	Remove o endereço MAC seleccionado
Clear All (Limpar Tudo)	Remove todos os endereços MAC definidos

Access Restrictions (Restrições de Acesso) > Basic Rules (Regras Básicas)

As restrições de acesso permitem bloquear ou permitir tipos específicos de utilização e tráfego da Internet, tais como o acesso à Internet, aplicações designadas, Web sites e tráfego de entrada, em dias e períodos de tempo específicos. A página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > Basic Rules (Regras Básicas) permite configurar restrições de acesso no gateway residencial e monitorizar os indivíduos com autorização para definir restrições de acesso. Seleccione o separador **Basic Rules** (Regras Básicas) para abrir a página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > Basic Rules (Regras Básicas).

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
IP Address	Filtering MAC A	ddress Filtering	Basic Rules	Time of Day Rules	User Setup Loca	al Log	and the second second
Páre	ntal Basic Setup	Parental C This box m Enable Apply	ontrol Activation Ist be checked to Parental Control	n turn on Parental Control			Help
		Rule	Add Rul Settings Remove Rule				
	Keyword List	Keyword List anonymizer	Add Keyword]			
Bloc	ked Domain List	Blocked Domain I anonymizer.com	ist Add Domain in				
Allo	wed Domain List	Allowed Domain	List Add Allowed D ed Domain	omain			
Overrid	le the Password	Password Re-Enter Passw Access Duratio	vord •••••••				

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar as regras básicas das restrições de acesso do gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo					
Parental Control (Restrições de Acesso)	Parental Control Activation (Activação das Restrições de Acesso)					
> Basic Setup (Configuração Básica)	Permite activar ou desactivar restrições de acesso. Para activar restrições de acesso, seleccione a caixa de verificação Enable Parental Control (Activar Restrições de Acesso) e clique em Apply (Aplicar). Para desactivar restrições de acesso, desmarque a caixa de verificação Enable Parental Control (Activar Restrições de Acesso) e clique em Apply (Aplicar).					
	Add Rule (Adicionar Regra)					
	Adiciona e guarda uma nova Regra na lista de regras de conteúdo					
	Remove Rule (Remover Regra)					
	Remove a regra seleccionada da lista de regras de conteúdo					
Keyword List (Lista de	Keyword List (Lista de Palavras-chave)					
Palavras-chave)	Permite criar uma lista de palavras-chave. Qualquer tentativa de acesso a um URL que contenha qualquer das palavras-chave na lista será bloqueada pelo gateway					
	Add/Remove Keyword (Adicionar/Remover Palavra-chave)					
	Permite adicionar novas palavras-chave à lista ou eliminar as palavras-chave seleccionadas da lista					
Blocked Domain List	Blocked Domain List (Lista de Domínios Bloqueados)					
(Lista de Domínios Bloqueados)	Permite criar uma lista de domínios aos quais o gateway deverá bloquear o acesso. Qualquer tentativa de acesso a qualquer dos Domínios nesta lista será bloqueada pelo gateway					
	Add/Remove Domain (Adicionar/Remover Domínio)					
	Permite adicionar novos domínios à lista ou eliminar os domínios seleccionados da lista					
Allowed Domain List	Allowed Domain List (Lista de Domínios Permitidos)					
(Lista de Domínios Permitidos)	Permite criar uma lista de domínios aos quais o gateway permite o acesso					
	Add/Remove Allowed Domain (Adicionar/Remover Domínio Permitido)					
	Permite adicionar novos domínios à lista ou eliminar os domínios seleccionados da lista					

Controlar o acesso ao gateway

Secção	Descrição do campo				
Override the Password	Password (Palavra-passe)				
(Substituir a Palavra- passe)	Permite criar uma palavra-passe para substituir temporariamente as restrições de acesso de utilizador a um site de Internet bloqueado				
	Re-Enter Password (Introduza Novamente a Palavra-passe)				
	Introduza novamente a palavra-passe para confirmar a substituição da palavra-passe no campo anterior				
	Access Duration (Duração do Acesso)				
	Permite designar um período de tempo em minutos em que a Substituição da palavra-passe permitirá acesso temporário a um site da Internet restringido				
	Apply (Aplicar)				
	Guarda as adições, edições e alterações				

Para utilizar o bloqueio de palavras-chave e domínios

O bloqueio de Palavras-chave e Domínios permite restringir o acesso a sites da Internet, bloqueando o acesso a esses sites com base numa palavra ou cadeia de texto existente nos URLs utilizados para aceder a esses sites da Internet.

O bloqueio de Domínios permite restringir o acesso a Web sites com base no Nome de Domínio do site. O Nome de Domínio é a parte do URL que precede a extensão .COM, .ORG ou .GOV familiar.

O bloqueio de Palavras-chave permite bloquear o acesso a sites da Internet com base numa Palavra-chave ou cadeia de texto existente em qualquer localização no URL e não apenas no Nome de Domínio.

Nota: A funcionalidade de Bloqueio de Domínios bloqueia o acesso a qualquer Domínio na Lista de Domínios. Bloqueia também Domínios que contenham qualquer parte com correspondência exacta com as entradas na lista.

Por exemplo, se introduzir **exemplo.com** como um Domínio, qualquer site que contenha "exemplo.com" será bloqueado. De um modo geral, não se pretende incluir "www." num Nome de Domínio, uma vez que ao fazê-lo o bloqueio fica limitado apenas ao site que corresponde exactamente ao Nome de Domínio. Por exemplo, se introduzir www.exemplo.com na lista, apenas o site que corresponda a esse nome exactamente será bloqueado. Consequentemente, se não incluir "www.", todos os sites dentro e associados a "exemplo.com" serão bloqueados.

Bloquear o Acesso a Web sites

Se pretender bloquear o acesso a Web sites, utilize **Blocked Domain List** (Lista de Domínios Bloqueados) ou **Keyword List** (Lista de Palavras-chave)

Para utilizar **Blocked Domain List** (Lista de Domínios Bloqueados), introduza os URLs ou nomes de domínio dos Web sites que pretende bloquear.
Utilize **Keyword List** (Lista de Palavras-chave) para introduzir as palavras-chave que pretende bloquear. Se qualquer uma destas palavras-chave aparecer no URL de um Web site, o acesso ao site será bloqueado. Tenha em atenção que apenas é verificado o URL, não os conteúdos de cada página Web.

Access Restrictions (Restrições de Acesso) > Time of Day Rules (Regras da Hora do Dia)

Utilize a página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > Time of Day Rules (Regras da Hora do Dia) para configurar os filtros de acesso à Web para bloqueio de todo o tráfego da Internet de e para dispositivos de rede específicos com base nas definições de dia da semana e hora do dia seleccionadas.

Seleccione o separador **Time of Day Rules** (Regras da Hora do Dia) para abrir a página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > Time of Day Rules (Regras da Hora do Dia). A ilustração que se segue é um exemplo da página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > Time of Day Rules (Regras da Hora do Dia).

Nota: O gateway residencial utiliza a hora da rede do relógio gerido pelo fornecedor de serviços de dados. A hora do relógio tem de ser rigorosa e representar a hora do dia no seu fuso horário para que esta funcionalidade funcione correctamente. Verifique se as páginas Status (Estado) e Set Time (Definir Hora) reflectem a hora do dia correcta. Caso não reflictam a hora do dia correcta, contacte o fornecedor de serviços de dados. Também pode ajustar as definições tendo em conta a diferença.

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
IP Address	Filtering MAC A	ddress Filterir	ng Basic Rules	Time of Day Rules	User Setup Loo	cal Log	
	Tod Filter	No filter	s entered. 💌 🗆 E	Add nabled Remove			Help
	Schedule	Days to E Every Wedr Time to B All de Start, 12	Nock vday Sunday nesday Thursda lock ay (hour) 00	Monday Tue y Friday Satu	sday rday		
		End: 12	(hour) 00	(min) AM V Save Settings	Cancel Chan	ges	

Descrição da página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > Time of Day Rules (Regras da Hora do Dia)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar as regras de hora do dia do gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Controlar o acesso ao gateway

Secção	Descrição do campo				
Tod Filter (Filtro de	Add (Adicionar)				
Hora do Dia)	Permite adicionar um novo filtro ou regra de acesso a Time of Day (Hora do Dia). Introduza o nome do filtro e clique na tecla Add (Adicionar) para adicionar o filtro à lista. As regras Time of Day (Hora do Dia) são utilizadas para restringir o acesso à Internet com base no dia e na hora.				
	Remove (Remover)				
	Remove o filtro seleccionado da lista de filtros de hora do dia				
Schedule	Days to Block (Dias a Bloquear)				
(Calendarização)	Permite controlar o acesso com base nos dias da semana				
	Time to Block (Horas a Bloquear)				
	Permite controlar o acesso com base na hora do dia				

Access Restrictions (Restrições de Acesso) > User Setup (Configuração do Utilizador)

Utilize a página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > User Setup (Configuração do Utilizador) para configurar contas adicionais e perfis de utilizador para membros da família. É possível atribuir a cada perfil níveis personalizados de acesso à Internet, conforme definido pelas regras de acesso atribuídas a esse perfil de utilizador.

Importante: Estas contas adicionais não concedem acesso administrativo ao gateway.

Nota: Uma vez definidos e activados os perfis de utilizador, é necessário que cada utilizador inicie sessão sempre que pretender aceder à Internet. O utilizador pode iniciar sessão quando é apresentado o ecrã de início de sessão pop-up no respectivo browser. O utilizador tem de introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe correctos para aceder à Internet.

Seleccione o separador **User Setup** (Configuração do Utilizador) para abrir a página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > User Setup (Configuração do Utilizador).

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applic & Gar	ations ning	Administration	Status	Log OFF
ddress F	iltering MAC.	Address Filterir	g Basic Rules	Time of	Day Rules	User Setup	ocal Log	
U	lser Configure	1						Help
			Add User					
		User Setting	5		Ē.			
		1. Default 💌	Enable Ren	nove User				
		Password						
		Re-Enter Pass	word					
		Trusted User			Enable			
		Content Rule			1. Default	4		
		Time Access F	Rule		No rule set.			
		Session Durati	on		0	min		
					12			

Descrição da página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > User Setup (Configuração do Utilizador)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para a configuração do utilizador para o gateway residencial. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Controlar o acesso ao gateway

Secção	Descrição do campo
User	Add User (Adicionar Utilizador)
Configure (Configuração	Permite adicionar um novo perfil de utilizador. Introduza o nome do utilizador e clique no botão Add User (Adicionar Utilizador) para adicionar o utilizador à lista.
do Utilizador)	User Settings (Definições do Utilizador)
	Permite editar um perfil de utilizador utilizando o menu pendente para editar um perfil de utilizador. O menu pendente permite recuperar o perfil a editar. Os nomes de utilizador e palavras-passe são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
	Certifique-se de que selecciona a caixa Enable (Activar) para activar o perfil de utilizador. Se um perfil não estiver activo, esse utilizador não terá acesso à Internet.
	Para remover um perfil de utilizador, utilize o menu pendente para seleccionar o utilizador a remover e clique no botão Remove User (Remover Utilizador).
	Password (Palavra-passe)
	Introduza a palavra-passe do utilizador seleccionado neste campo. Cada utilizador tem de introduzir o seu Nome de utilizador e Palavra-passe sempre que utilizar a Internet. Os nomes de utilizador e palavras-passe são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
	Nota: O gateway residencial permitirá que cada utilizador aceda à Internet, em conformidade com as regras seleccionadas nesta página para esse utilizador.
	Re-Enter Password (Introduza Novamente a Palavra-passe)
	Introduza novamente a palavra-passe para confirmar a palavra-passe no campo anterior.
	Trusted User (Utilizador Fidedigno)
	Seleccione esta caixa se o utilizador actualmente seleccionado for designado como utilizador fidedigno. Os utilizadores fidedignos não estão sujeitos às regras de acesso à Internet.
	Content Rule (Regra de Conteúdo)
	Seleccione a Content Rule (Regra de Conteúdo) para o actual perfil de utilizador. As Regras de conteúdo têm de ser previamente definidas acedendo à página Rules Configuration (Configuração de Regras). Pode aceder à página Rule Configuration (Configuração de Regras) clicando no separador "Basic Rules" (Regras Básicas) nesta página.
	Time Access Rule (Regra de Tempo de Acesso)
	Seleccione a Time Access Rule (Regra de Tempo de Acesso) para o actual perfil de utilizador. As Regras de tempo de acesso têm de ser previamente definidas acedendo à página Time of Day Rules (Regras da Hora do Dia). Pode aceder à página Time of Day Rules (Regras da Hora do Dia) clicando no separador "Time of Day Rules" (Regras da Hora do Dia) nesta página.
	Session Duration (Duração da Sessão)
	1440 minutes (1440 minutos) [Predefinição de fábrica quando é criado um utilizador. Caso contrário, é 0 (zero)].
	Introduza o período de tempo em minutos durante o qual o utilizador terá acesso à Internet, a partir do momento em que inicia sessão utilizando o respectivo Nome de utilizador e Palavra-passe.
	Nota: Defina a Session Duration (Duração da Sessão) como 0 (zero) para evitar que seja atingido o tempo limite da sessão.

Secção	Descrição do campo
	Inactivity Time (Tempo de Inactividade)
	60 minutes (60 minutos) [Predefinição de fábrica quando é criado um utilizador. Caso contrário, é 0 (zero)].
	Introduza o período de tempo durante uma sessão de utilizador em que não há actividade de acesso à Internet, indicando que o utilizador já não está online. Se o temporizador de inactividade for accionado, a sessão do utilizador será fechada automaticamente. Para voltar a ter acesso à Internet, o utilizador terá de iniciar sessão novamente utilizando o respectivo Nome de utilizador e palavra-passe.
	Nota: Defina o valor de Inactivity time (Tempo de inactividade) como 0 (zero) para evitar que seja atingido o tempo limite da sessão.

Access Restrictions (Restrições de Acesso) > Local Log (Registo Local)

Esta página permite-lhe controlar, por utilizador, quaisquer tentativas efectuadas por esse utilizador para aceder a sites da Internet com restrições. A partir desta página também é possível ver eventos capturados pela funcionalidade de comunicação de eventos de restrição de acesso.

Seleccione o separador **Local Log** (Registo Local) para abrir a página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > Local Log (Registo Local).

A ilustração que se segue é um exemplo da página Access Restrictions (Restrições de Acesso) > Local Log (Registo Local).

Setup	Wireless	s Security	Access Restrict	Applications & Gaming	Administ	ration S	Status	Log OFF	
IP Address F	Filtering M	AC Address Filterin	g Basic	Rules Time of Day Ru	ules User Set	up Local L	og		
	Locali	og Parental Conti	rol - Event	Log				Help	
		Last Occurence	Action	Target	User	Source			
					1135				

Controlar o acesso ao gateway

Secção	Descrição do campo
Local Log (Registo Local)	Last Occurence (Última Ocorrência)
Parental Control – Event Log (Restrições de	Apresenta a hora da tentativa mais recente para aceder a um site de Internet com restrições
Acesso — Registo de Eventos)	Action (Acção)
2.0.000)	Apresenta a acção realizada pelo sistema
	Target (Destino)
	Apresenta o URL do site com restrições
	User (Utilizador)
	Apresenta o utilizador que tentou aceder a um site com restrições
	Source (Origem)
	Apresenta o endereço IP do PC que foi utilizado ao tentar aceder a um Web site com restrições

Configurar aplicações e jogos

Descrição geral

A maior parte das aplicações de Internet mais conhecidas são suportadas por ALGs (Application Layer Gateways). Os ALGs ajustam automaticamente a firewall do gateway para permitir que os dados passem, sem que seja necessário aplicar definições personalizadas. Recomenda-se que teste a aplicação antes de efectuar alterações nesta secção.

Applications & Gaming (Aplicações e Jogos) > Port Filtering (Filtragem de Portas)

Utilize esta janela para configurar os filtros de porta do protocolo de controlo de transmissão (TCP) e do protocolo de datagrama de utilizador (UDP). Estes filtros impedem o acesso à Internet a um intervalo de portas TCP/UDP. Também pode impedir PCs de enviarem tráfego TCP/UDP de saída para a WAN em números de porta IP específicos. Este filtro não é específico do endereço IP ou endereço MAC. O sistema bloqueia os intervalos de porta especificados em todos os PCs.

Seleccione o separador **Port Filtering** (Filtragem de Portas) para abrir a página Applications & Gaming (Aplicações e Jogos) > Port Filtering (Filtragem de Portas).

Port Filtering F	ort Range Forw					
		arding Port Range	e Triggering DMZ			
Po	rt Filtering					Help
		Start Port	End Port	Protocol	Enable	
		0	0	Both 💌		
		0	0	Both 💌		
		0	0	Both 💌		
		0	0	Both 💌		
		0	0	Both 💌		
		0	0	Both 💌		
		0	0	Both 💌		
		0	0	Both 💌		
		0	0	Both 💌		
		0	0	Both 💌		
	1.					
			Save	Settings Can	el Changes	

Descrição da página Applications and Gaming (Aplicações e Jogos) > Port Filtering (Filtragem de Portas)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar a filtragem de portas para funcionalidades de aplicações e jogos utilizadas no gateway residencial. Clique na caixa de verificação **Enable** (Activar) para activar o reencaminhamento de portas para a aplicação relevante. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo						
Port Filtering	Start Port (Porta Inicial):						
(Filtragem de Portas)	Início do intervalo de portas. Introduza o início do intervalo dos números das portas (portas externas) utilizadas pelo servidor ou aplicação da Internet. Se necessário, consulte a documentação do software da aplicação da Internet para obter mais informações.						
	End Port (Porta Final):						
	Fim do intervalo de portas. Introduza o fim do intervalo dos números das portas (portas externas) utilizadas pelo servidor ou aplicação da Internet. Se necessário, consulte a documentação do software da aplicação da Internet para obter mais informações.						
	Protocol (Protocolo)						
	Seleccione um dos seguintes protocolos:						
	TCP						
	UDP						
	Both (Ambos)						
	Enable (Activar)						

Seleccione esta caixa para activar a filtragem nas portas especificadas.

Applications & Gaming (Aplicações e jogos) > Port Range Forwarding (Intervalo de Reencaminhamento de Portas)

Importante: Geralmente o gateway implementa uma funcionalidade denominada Port Translation (Conversão de Portas). A funcionalidade de conversão de portas monitoriza as portas que estão efectivamente a ser utilizadas pelos PCs ou outros dispositivos na LAN. Esta monitorização fornece um nível adicional de segurança além da firewall. No entanto, existem algumas aplicações que requerem que o gateway utilize portas específicas para ligar através da Internet.

Utilize a funcionalidade Port Range Forwarding (Intervalo de Reencaminhamento de Portas) para reencaminhar portas da Internet pública para endereços IP específicos na rede local. Seleccione o separador **Port Filtering** (Filtragem de Portas) para abrir a página Applications & Gaming (Aplicações e Jogos) > Port Range Forwarding (Intervalo de Reencaminhamento de Portas).

Para as Portas inicial e final, seleccione uma porta no intervalo de 49152 - 65535 recomendado. Tenha em atenção que as portas utilizadas são específicas do programa, pelo que deve verificar quais as portas que o programa requer que sejam reencaminhadas. Escreva o número da porta ou intervalo em ambas as caixas. Na caixa Endereço IP escreva o nome do endereço IP do computador ao qual a definição se irá aplicar.

Nota: O Intervalo de reencaminhamento de portas expõe continuamente as portas seleccionadas à Internet pública. Significa, portanto, que a firewall do gateway deixa de estar activa nestas portas. O dispositivo com o endereço IP de reencaminhamento pode ficar exposto a ataques de piratas informáticos quando o intervalo de portas está a ser reencaminhado.

Setup	Wireless	Security	Ac Re	cess estrictions	Application & Gaming	Administratic	in Status	Log OFF
Filterin	g Port Range	Forwarding	Port R	ange Trigge	ring DMZ			
ort Ra	nge Forwarding	1						1190
			Port Ra	nge				neip
		Sta	rt	End	Protocol	IP Address	Enable	
		0	to	0	TCP	0.0.0.0		
		0	to	0	TCP 💌	0.0.0		
		0	to	0	TCP 💌	0.0.0		
		0	to	0	TCP 💌	0.0.0		
		0	to	0	TCP 💌	0.0.0		
		0	to	0	TCP 💌	0.0.0.0		
		0	to	0	TCP 💌	0.0.0		
		0	to	0	TCP 💙	0.0.0.0		
		0	to	0	TCP 💌	0.0.0		
		0	to	0	TCP 💌	0.0.0.0		

Descrição da página Applications and Gaming (Aplicações e Jogos) > Port Range Forward (Intervalo de Reencaminhamento de portas)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar o intervalo de reencaminhamento de portas do gateway residencial. Seleccione activar em cada item. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo
Port Range Forwarding	Start (Inicial)
(Intervalo de Reencaminhamento de Portas)	Para a Porta inicial, seleccione uma porta no intervalo de 49152 — 65535 recomendado. Tenha em atenção que as portas utilizadas são específicas do programa, pelo que deve verificar quais as portas que o programa requer que sejam reencaminhadas.
	End (Final)
	Para a Porta final, seleccione uma porta no intervalo de 49152 — 65535 recomendado. Tenha em atenção que as portas utilizadas são específicas do programa, pelo que deve verificar quais as portas que o programa requer que sejam reencaminhadas.

Configurar aplicações e jogos

Secção	Descrição do campo				
	Protocol (Protocolo)				
	Seleccione um dos seguintes protocolos:				
	■ TCP				
	UDP				
	Both (Ambos)				
	IP Address (Endereço IP)				
	Introduza o endereço IP do computador ao qual esta definição se aplica.				
	Enable (Activar)				
	Seleccione esta caixa para activar o reencaminhamento de portas para as portas e endereços IP especificados.				

Applications & Gaming (Aplicações e jogos) > Port Range Triggering (Activação do Intervalo de Portas)

A activação do intervalo de portas consiste em reencaminhar portas dinamicamente para um PC da LAN que necessite das mesmas numa determinada altura. Essa altura, em particular, ocorre quando uma determinada aplicação é executada realizando um evento que acciona o router. Este evento terá de corresponder a um acesso no envio de um intervalo de portas em particular.

Seleccione o separador **Port Range Triggering** (Activação do Intervalo de Portas) para abrir a página Applications & Gaming (Aplicações e Jogos) > Port Range Triggering (Activação do Intervalo de Portas).

Setup	Wireless	Security	AI R	ccess restrictions	Appli & Gai	catik ming	A	dministr	ation	Status	s Log OFF
Port Filtering	Port Range Fo	orwarding	Port F	Range Trig	jering DN	١Z					
Port Ra	nge Triggering										Help
		Trigge	ered	Range	Forwa	rdeo	l Range				
		Start Por	t	End Port	Start Port	t	End Port	Prote	ocol	Enable	
		0	to	0	0	to	0	TCP	~		
		0	to	0	0	to	0	TCP	*		
		0	to	0	0	to	0	TCP	*		
		0	to	0	0	to	0	TCP	*		
		0	to	0	0	to	0	TCP	~		
		0	to	0	0	to	0	TCP	*		
		0	to	0	0	to	0	TCP	Y		
		0	to	0	0	to	0	TCP	*		
		0	to	0	0	to	0	TCP	~		
		0	to	0	0	to	0	TCP	~		
					Sa	ve S	ettings	Cano	el Ch	anges	

Descrição da página Applications and Gaming (Aplicações e Jogos) > Port Range Triggering (Activação do Intervalo de Portas)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar a activação do intervalo de portas do gateway residencial. Seleccione activar em cada item. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo
Port Range Triggering	(Activação do Intervalo de Portas)
Triggered Range	Start Port (Porta Inicial)
(Intervalo Accionado)	Para a Porta inicial, seleccione uma porta no intervalo de 49152 — 65535 recomendado. Tenha em atenção que as portas utilizadas são específicas do programa, pelo que deve verificar quais as portas que o programa requer que sejam reencaminhadas.
	End Port (Porta Final)
	Para a Porta final, seleccione uma porta no intervalo de 49152 — 65535 recomendado. Tenha em atenção que as portas utilizadas são específicas do programa, pelo que deve verificar quais as portas que o programa requer que sejam reencaminhadas.
Forwarded Range	Start Port (Porta Inicial)
(Intervalo Reencaminhado)	Para a Porta inicial, seleccione uma porta no intervalo de 49152 — 65535 recomendado. Tenha em atenção que as portas utilizadas são específicas do programa, pelo que deve verificar quais as portas que o programa requer que sejam reencaminhadas.
	End Port (Porta Final)
	Para a Porta final, seleccione uma porta no intervalo de 49152 — 65535 recomendado. Tenha em atenção que as portas utilizadas são específicas do programa, pelo que deve verificar quais as portas que o programa requer que sejam reencaminhadas.
	Protocol (Protocolo)
	Seleccione um dos seguintes protocolos:
	■ TCP
	UDP
	Both (Ambos)
	Enable (Activar)
	Clique na caixa de verificação Enable (Activar) activação do intervalo de portas para a aplicação relevante.

Separador Applications & Gaming (Aplicações e jogos) > DMZ

Utilize esta página para configurar um endereço IP cujas portas estejam directamente expostas à Internet pública ou à Rede WAN (Wide Area Network). O alojamento DMZ (Demilitarized Zone) é geralmente referido como "anfitrião exposto" e permite especificar um destinatário para o tráfego WAN que NAT (Network Address Translation) não consegue converter num PC local conhecido.

O alojamento DMZ é geralmente utilizado por uma empresa que pretenda alojar o seu próprio servidor de Internet. O DMZ permite que um endereço IP seja colocado no lado da Internet da firewall do gateway, enquanto outros permanecem protegidos atrás da firewall.

O DMZ permite a um dispositivo ficar directamente acessível ao tráfego da Internet, como, por exemplo, um servidor Web (HTTP), um servidor FTP, um servidor SMTP (correio electrónico) e um servidor do sistema de nomes de domínio (DNS). Seleccione o separador **DMZ** para abrir a página Applications & Gaming (Aplicações e jogos) > DMZ.

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
Port Filtering	Port Range F	orwarding I	^p ort Range Trigge	ring DMZ			
	DMZ	DMZ H	vsting: vst IP Address:	Enable Dis	able		Hep
				Save Settings	Cancel Chan	jes	

Descrição da página Applications & Gaming (Aplicações e jogos) > DMZ

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar a activação do intervalo de portas do gateway residencial. Seleccione activar em cada endereço IP do Sistema anfitrião de DMZ. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo
DMZ	DMZ Hosting (Alojamento de DMZ)
	Seleccione a opção pretendida:
	Enable (Activar)
	Disable (Desactivar) (predefinição de fábrica)
	DMZ Host IP Address (Endereço IP do Sistema Anfitrião de DMZ)
	DMZ permite que um endereço IP fique desprotegido, enquanto outros permanecem protegidos. Introduza o endereço IP do computador que pretende expor à Internet neste campo.

Gerir o gateway

Administration (Administração) > Management (Gestão)

A página Administration (Administração) > Management (Gestão) permite ao administrador da rede gerir funções específicas do gateway relacionadas com acesso e segurança. Seleccione o separador **Management** (Gestão) para abrir a página Administration (Administração) > Management (Gestão).

Importante: A página que se segue é apresentada quando **DHCP** (predefinição de fábrica) corresponde a Connection Mode (Modo de Ligação). A página apresentada quando está seleccionado **Static IP** (IP Estático) é mostrada e descrita mais à frente nesta secção.

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
Management	Reporting	Diagnostics	Back Up & Rest	ore			
Gateway	Setup(WAN)						Help
Internet Con	nection Type MTU	Connectio MTU size	on Mode: DHCP	*			
Gate	eway Access Local Access	Current L Change C Change F Re-Enter	ser Name: :urrent User Name t assword to: New Password:	user			
Rei	mote Access	Remote M	lanagement: C ent Port: 8	Enable 💿 Disal	ble	- C - S	
	UPTP	UPnP:	С	Enable 💿 Disabl	e	_	
	IGMP	IGMP Pro:	ky: C) Enable 🛛 Disabl	e		
		1		Save Setting	gs Cancel Change	es	

Descrição da página Administration (Administração) > Management (Gestão)

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar a gestão da administração do gateway residencial quando está seleccionado o modo de ligação DHCP ou IP estático. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Campo	Descrição	
Gateway Setup (WAN) (Configuração do Gateway (WAN))	Connection Mode (Modo de Ligação) Esta definição permite determinar de que modo a WAN (ou interface de gateway para a Internet) obtém o respectivo endereço IP. DHCP (predefinição de fábrica)	
Internet	Permite ao gateway obter automaticamente um endereço IP público	
Connection Type (Tipo de Ligação	Setup Wireless Security Access Applications Administration Status Log OFF Management Reporting Diagnostics BackUp & Restore	
à Internet)	Gateway Setup(WAN) Help Internet Connection Type Connection Mode: MTU MTU size:	
	Gateway Access Current User Name: user Local Access Current User Name to:	
	Remote Access Remote Management Management Port B000 UPmP	
	IGMP Proxy: © Enable © Disable	

Static IP (IP Estático)

Permite especificar o endereço IP da WAN e informações de servidor correspondentes como valores estáticos ou fixos que serão utilizados sempre que o gateway estiver online

Save Settings Cancel Changes

Setup	Wireless	Security Access Restric	s Applications Administration Status Log OFF
Management	Reporting	Diagnostics Back Up	p & Restore
Gatewa	y Setup(WAN)		Help
Internet Co	nnection Type	Connection Mode:	Static IP V
		Internet IP Address:	ε 0 . 0 . 0
		Subnet Mask:	
		Default Gateway:	0 . 0 . 0 . 0
		Primary DNS:	
		Secondary DNS:	0 . 0 . 0 . 0
	MTU	MTU size:	0
		Change Current Use Change Password t Re-Enter New Pass	er Name to:
Re	emote Access	Remote Managemen Management Port:	rt: O Enable 💿 Disable 8080
	UPnP	UPnP:	Cable Obisable
	IGMP	IGMP Proxy:	[®] Enable ○Disable
			Save Settings Cancel Changes

Campo	Descrição
	Internet IP Address (Endereço IP de Internet)
	Introduza o endereço IP do gateway (conforme é visualizado na Internet)
	Subnet Mask (Máscara de Sub-rede)
	Introduza a máscara de sub-rede do gateway (conforme é visualizada na Internet, incluindo o fornecedor de serviços)
	Default Gateway (Gateway Predefinido)
	Introduza o gateway predefinido do servidor do fornecedor de serviços
	Primary DNS (DNS primário)
	Introduza um ou mais endereços IP do servidor de nomes de domínio primário fornecidos pelo fornecedor de serviços. Informação de carácter obrigatório.
	Secondary DNS (DNS secundário)
	Introduza um ou mais endereços IP do servidor de nomes de domínio secundário fornecidos pelo fornecedor de serviços. Informação de carácter opcional.
MTU	MTU size (Tamanho MTU)
	MTU significa Unidade Máxima de Transmissão. O tamanho MTU especifica o tamanho de pacote de maior dimensão permitido na transmissão através da Internet Predefinição de fábrica = 0 (1500 bytes)
Gateway Access	Current User Name (Nome do Utilizador Actual)
(Acesso ao Gateway)	Identifica o utilizador com sessão iniciada actualmente
Local Access	Change Current User Name to (Alterar Nome do Utilizador Actual para)
(Acesso Local)	Este campo permite alterar o nome de utilizador. Se pretender alterar o nome do utilizador, introduza o novo nome de utilizador neste campo e clique em Save Settings (Guardar Definições) para aplicar a alteração.
	Nota: O campo de nome de utilizador predefinido de fábrica está em branco.
	Change Password to (Alterar Palavra-passe para)
	Este campo permite alterar a palavra-passe. Se pretender alterar a palavra-passe, introduza a nova palavra-passe neste campo. Em seguida, insira novamente a nova palavra-passe no campo Re-Enter New Password (Reintroduza a Nova Palavra-passe) e clique em Save Settings (Guardar Definições) para aplicar a alteração.
	Nota: O campo de palavra-passe predefinido de fábrica está em branco.
	Re-Enter New Password (Reintroduza a Nova Palavra-passe)
	Permite reintroduzir a nova palavra-passe. É necessário introduzir a palavra-passe introduzida no campo Change Password to (Alterar Palavra-passe para) anterior. Após reintroduzir a nova palavra-passe, clique em Save Settings (Guardar Definições) para aplicar a alteração.

Campo	Descrição
Remote Access	Remote Management (Gestão remota)
(Acesso Remoto)	Permite activar ou desactivar a gestão remota. Esta funcionalidade permite aceder e gerir as definições do gateway a partir da Internet quando está longe de casa. Para permitir o acesso remoto, seleccione Enable (Activar). Caso contrário, mantenha a predefinição, como Disable (Desactivar). O protocolo HTTP é necessário para a gestão remota. Para aceder remotamente ao dispositivo, introduza https://xxx.xxx.xxx:8080 (a letra x representa o endereço IP da Internet pública do dispositivo e 8080 representa a porta especificada) no campo Address (Endereço) do browser.
	Management Port (Porta de gestão)
	Introduza o número da porta que estará aberta para acesso externo. A predefinição de fábrica é 8080. Esta porta tem de ser utilizada ao estabelecer uma ligação remota.
UP4nP	UP4nP
	A tecnologia Universal Plug and Play (UPnP) permite ao Windows XP e Vista configurar automaticamente o Gateway para várias aplicações da Internet, tais como jogos e videoconferências. Se pretende utilizar a funcionalidade UPnP, mantenha a predefinição, Enable (Activar). Caso contrário, seleccione Disable (Desactivar).
IGMP	IGMP Proxy (Proxy de IGMP)
	O Internet Group Multicast Protocol (IGMP) é utilizado para estabelecer a associação num grupo multicast e normalmente é utilizado para aplicações de transmissão multicast. Por exemplo, poderá ter um sistema Internet Protocol Television (IPTV) com várias caixas descodificadoras na mesma rede local. Estas caixas descodificadoras têm diferentes sequências de vídeo em execução simultânea, pelo que deve utilizar a funcionalidade IGMP do Router.
	O reencaminhamento IGMP (proxy) é um sistema que melhora as transmissões multicast dos clientes do lado da LAN. Se os clientes suportarem esta opção, mantenha a predefinição, Enable (Activar). Caso contrário, seleccione Disable (Desactivar).

Administration (Administração) > Reporting (Relatórios)

Os relatórios de administração permitem enviar, por correio electrónico, várias actividades do sistema para o seu endereço de correio electrónico.

Seleccione o separador **Reporting** (Relatórios) para abrir a página Administration (Administração) > Reporting (Relatórios).

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications	dministration	Status	Log OFF
Management	Reporting	Diagnostics	Back Up & Resto	re			
	Reporting	E-Mail Al SMTP Me E-Mail Ac View	erts: all Server: Iddress for Alert Logs Log	O Enable 💿 Disabl	e		Heip]
				Save Settings	Cancel Change	s .	

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar a funcionalidade de relatórios no gateway. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo
Reporting	E-Mail Alerts (Alertas de Correio Electrónico)
(Relatórios)	Se estiver activado, será enviada uma mensagem de correio electrónico de imediato, caso sejam detectados eventos que o justifiquem. Para utilizar esta funcionalidade, forneça as informações de endereço de correio electrónico necessárias.
	SMTP Mail Server (Servidor de Correio de SMTP)
	Introduza o endereço (nome do domínio) ou endereço IP do servidor SMTP (Simple Mail Transport Protocol) utilizado para o correio de saída.
	E-Mail Address for Alert Logs (Endereço de Correio Electrónico para Registos de Alertas)
	Introduza o endereço de correio electrónico que deverá receber os registos.

View Log (Ver Registo)

Para ver registos, execute os seguintes passos.

1 Clique em **View Log** (Ver Registo). É apresentada uma nova janela com a página de dados de registo.

Refresh
Source
64.100.106.97:1332
64.

- 2 Para ver um registo em particular, seleccione uma das seguintes opções no menu pendente Type (Tipo):
 - All (Tudo)
 - Access Log (Registo de acesso)
 - Firewall Log (Registo da Firewall)
 - VPN Log (Registo VPN)
- 3 Após os dados do registo serem apresentados, utilize uma das seguintes opções:
 - Clique no botão **Page Refresh** (Actualizar Página) para actualizar o registo.
 - Clique no botão Clear (Limpar) para limpar todas as informações do registo actual.
 - Clique no botão Previous Page (Página Anterior) para voltar às informações previamente apresentadas.
 - Clique no botão Next Page (Página Seguinte) para ver a secção seguinte do registo, se disponível.

.

Administration (Administração) > Diagnostics (Diagnóstico)

Os diagnósticos de administração permitem verificar o estado da ligação à Internet utilizando um teste Ping.

Seleccione o separador **Diagnostics** (Diagnóstico) para abrir a página Administration (Administração) > Diagnostics (Diagnóstico).

Setup Wirele	iss Security	Access Restrictions	Applications Add	ninistration Status	Log OFF
Management Repo	rting Diagnostics	Back Up & Restor	e		
Ping Ping Test Param	J Test eters Ping Tar Ping Sizi Number Ping Inte Ping Tim	get IP: 0 e: 64 k of Pings: 3 (rvat: 1000 sout: 1000 Start 1	0 . 0 . 0 ytes Range: 1-100) milliseconds milliseconds rest		Help

Utilize as descrições e instruções da tabela que se segue para configurar a funcionalidade de diagnóstico no gateway. Após efectuar as selecções, clique em **Save Settings** (Guardar Definições) para aplicar as alterações ou em **Cancel Changes** (Cancelar Alterações) para cancelar.

Secção	Descrição do campo				
Ping Test (Teste ping)					
Ping Test	Ping Target IP (IP de Destino do Ping)				
Parameters	O endereço IP ao qual pretende enviar um ping				
do Teste	Ping Size (Tamanho do Ping)				
Ping)	O tamanho do pacote que pretende usar				
	Number of Pings (Número de Pings)				
	O número de vezes que pretende aplicar o teste ping ao dispositivo alvo				
	Ping Interval (Intervalo de ping)				
	O período de tempo (milisegundos) entre cada ping				
	Ping Timeout (Tempo limite do ping)				
	O período de tempo pretendido (milisegundos) para o tempo limite. Se não for recebida qualquer resposta neste período do ping, o teste do ping é considerado falhado				
	Start Test (Iniciar Teste)				
	Para iniciar um teste, execute os seguintes passos.				
	1 Clique em Start Test (Iniciar Teste) para começar o teste. É apresentada uma nova página e um resumo dos resultados de teste.				
	2 Clique em Save Settings (Guardar Definições) para guardar os resultados do teste ou clique em Cancel Changes (Cancelar Alterações) para cancelar o teste.				

Administration (Administração) > Back Up & Restore (Cópias de Segurança e Restaurar)

Administration (Administração) > Back Up & Restore (Cópias de Segurança e Restaurar) permite fazer cópia de segurança da configuração do Gateway e armazená-la no computador. Pode utilizar este ficheiro para restaurar uma configuração previamente guardada para o Gateway.

ATENCÃO:

A

Seleccione o separador **Back Up & Restore** (Cópias de segurança e restaurar) para abrir a página Administration (Administração) > Back Up & Restore (Cópias de segurança e restaurar).

Restaurar um ficheiro de configuração irá destruir (apagar) todas as definições existentes. Applications & Gaming Access Restrictions Status Log OFF Setu Wireless Back Un Configuration Back Up **Restore Configuration** ect a file to restore Browse... Restore Secção Descrição do campo **Backup Configuration** Utilize a funcionalidade Backup Configuration (Cópia de (Cópia de Segurança da Segurança da Configuração) para guardar uma cópia da Configuração) configuração actual e armazenar o ficheiro no computador. Clique no botão Back Up (Cópia de Segurança) para iniciar a transferência. **Restore Configuration** Utilize a funcionalidade Restore Configuration (Restaurar (Restaurar Configuração) para restaurar um ficheiro de configuração Configuração) previamente guardado. Clique em Browse (Procurar) para seleccionar o ficheiro de configuração e, em seguida, clique em Restore (Restaurar) para carregar o ficheiro de configuração para

o dispositivo.

Administration (Administração) > Factory Defaults (Predefinições de Fábrica)

A página Administration (Administração) > Factory Defaults (Predefinições de Fábrica) permite restaurar as predefinições de fábrica da configuração. Seleccione o separador **Factory Defaults** (Predefinições de Fábrica) para abrir a página Administration (Administração) > Factory Defaults (Predefinições de Fábrica).

ATENÇÃO:

Se restaurar as predefinições de fábrica, o gateway irá perder todas as definições introduzidas. Antes de repor as predefinições de fábrica do gateway, anote todas as definições personalizadas. Após as predefinições terem sido restauradas, terá de reintroduzir todas as definições de configuração.



Restore Factory Defaults (Restaurar Predefinições de Fábrica)

Para restaurar as predefinições de fábrica, clique em **Restore Factory Defaults** (Restaurar Predefinições de Fábrica) para repor todos os valores predefinidos da configuração. Quaisquer definições que tiver guardado serão perdidas quando as predefinições forem restauradas.

Monitorizar o estado do gateway

Esta secção descreve as opções disponíveis no separador Status (Estado) que pode utilizar para monitorizar o estado do gateway residencial e para efectuar diagnósticos ao dispositivo e rede.

Status (Estado) > Gateway

A página Status (Estado) > Gateway apresenta informações sobre o gateway e respectivas definições actuais. As informações apresentadas no ecrã variam consoante o tipo de ligação à Internet seleccionado que está a utilizar.

Seleccione o separador **Gateway** para abrir e ecrã Status (Estado) > Gateway. Clique em **Refresh** (Actualizar) para actualizar os dados apresentados no ecrã.

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
Gateway	Local Network	Wireless	DOCSIS WAN				
Gate	way Information	Firmwa MAC A	re Version: ddress: Time:	epc3925-ESIP-16-v: 00:22:3a:ce:d8:75 Mon. Jap 25 21:18:1	302r12911-091029c		Help
Inte	ernet Connection	IP Addr Subnet Default DNS 1: DNS 2: DNS 3:	ess: 10.13.1.43 Mask: 255.255.2 Gateway: 10.13.0.1 192.168.1 0.1.255.25 0.0.0.0	48.0 9.227 5			
					Refr	esh	

Utilize as descrições da tabela que se segue para rever o estado do gateway e d	a
ligação à Internet.	

Secção	Descrição do campo
Gateway Information	Firmware Version (Versão de Firmware)
(Informações sobre	O número de versão do firmware.
o Gateway)	MAC Address (CM MAC Address) (Endereço MAC (Endereço CM MAC))
	Endereço alfanumérico exclusivo para a interface coaxial do modem de cabo, utilizado para ligar ao sistema de paragem do modem de cabo (CMTS, Cable Modem Termination System) na raiz de rede. O endereço MAC (Media Access Control) é um endereço de hardware que identifica de forma exclusiva cada nó de uma rede.
	Current Time (Hora Actual)
	É apresentada a hora, com base no fuso horário seleccionado na página Basic Setup (Configuração Básica).

Monitorizar o estado do gateway

Secção	Descrição do campo
Internet Connection	IP Address (Endereço IP)
(Ligação à Internet)	Introduza o endereço IP da interface WAN. Este endereço é atribuído ao gateway quando está online.
	Subnet Mask (Máscara de Sub-rede)
	Apresenta a máscara de sub-rede da porta WAN. Este endereço é atribuído automaticamente à porta WAN pelo ISP, excepto quando está configurado um endereço IP estático.
	Default Gateway (Gateway Predefinido)
	O endereço IP do Gateway predefinido do ISP.
	DNS1-3
	Os endereços IP de DNS actualmente utilizados pelo gateway.
	WINS
	O endereço IP de WINS actualmente utilizado pelo gateway.

Status (Estado) > Local Network (Rede local)

A página Status (Estado) > Local Network (Rede local) apresenta informações sobre o estado da rede local.

Seleccione o separador **Local Network** (Rede Local) para abrir a página Status (Estado) > Local Network (Rede Local). Clique em **Refresh** (Actualizar) para actualizar os dados apresentados na página.

Setup	Wireless	Security	Access Restriction	Application s & Gaming	s Administi	ration Status	Vaice
Gateway	Local Network	Wireless	DOCSIS WAN	DOCSIS Signal	DOCSIS Status	Channels Selection	DOCSIS Log
	Local Network	MAC A IP Addr Subnet DHCP S Starting End IP / DH	ddress; ess: Mask: Verver: IP Address: Address: CP Client Table	00:22:3a:c8:-H4 192.168.0.1 / 24 255.255.255.0 Enabled 192.168.0.10 192.168.0.128	De Je		Hep
						Refresh	

Utilize a tabela que se segue para rever o estado do gateway e da ligação à Internet. Secção Descrição do campo

occçuo	Deserição do campo
Local Network	MAC Address (Endereço MAC)
(Rede Local)	Endereço alfanumérico exclusivo para a rede doméstica LAN privada. O endereço MAC é um endereço de hardware que identifica de forma exclusiva cada nó de uma rede.

Secção	Descrição do campo				
	IP Address (Endereço IP)				
	Introduza o endereço IP da sub-rede LAN				
	Subnet Mask (Máscara de Sub-rede)				
	Apresenta a máscara de sub-rede da LAN.				
	DHCP Server (Servidor DHCP)				
	Apresenta o estado do servidor DHCP local (Enabled (activado) ou Disabled (Desactivado))				
	Starting IP Address (Endereço IP Inicial)				
	Mostra o início do intervalo de endereços IP utilizados pelo servidor DHCP no gateway.				
	End IP Address (Endereço IP Final)				
	Mostra o fim do intervalo de endereços IP utilizados pelo servidor DHCP.				
DHCP Client Table (Tabela de Clientes DHCP)	Clique em DHCP Client Table (Tabela de Clientes DHCP) para mostrar quais os dispositivos ligados à LAN para os quais foram emitidos endereços IP pelo servidor DHCP no gateway. Na página Tabela de clientes DHCP (Tabela de Clientes DHCP), será apresentada uma lista dos clientes DHCP (computadores e outros dispositivos de rede) com as seguintes informações: Nomes de Sistema Anfitrião do Cliente, Interface, Endereços IP, Endereços MAC e o período de tempo até à expiração dos endereços IP atribuídos. Para obter as informações mais actualizadas, clique em Refresh (Actualizar). Para sair desta página e regressar à página Local Network (Rede local), clique em Close (Fechar). A ilustração que se segue mostra um exemplo da DHCP Client Table (Tabela de Clientes DHCP).				
	MAC Address IP Address Subnet Mask Duration Expires 0015587e4b41 192.168.0.10 255.255 255.0 D:00 H:01 M:00 S:00 Fri Sep 25 00:15:59 2009 00113ccdc7fe 192.168.0.11 255.255.255.0 D:00 H:01 M:00 S:00 Fri Sep 25 00:18:16 2009				
	Refresh Close				

ARP/RARP Table	Clique em ARP/RARP Table (Tabela ARP/RARP) para ver uma lista
(Tabela ARP/RARP)	completa de todos os dispositivos ligados à rede. Para obter as
	informações mais actualizadas, clique em Refresh (Actualizar). Para
	sair desta página e regressar à página Local Network (Rede local),
	clique em Close (Fechar).

A ilustração que se segue mostra um exemplo da ARP/RARP Table (Tabela ARP/RARP).

ARP	RARP Table	Refresh		
	IP Address	MAC Address		
	10.13.0.1	00:13:5F:05:95:DA		
	10.13.1.42	00:22:3A:CE:D8:75		
	10.13.1.43	00:22:3A:CE:D8:79		
	10.13.8.1	00:13:5F:05:95:DA		
	192.168.0.1	00:22:3A:CE:D8:78		
	192.168.0.10	00:15:58:7E:4B:41		
	192.168.0.11	00:1F:3C:CD:C7:FE		
		Close		

Status (Estado) > Wireless (Sem Fios)

A página de Estado da rede sem fios apresenta informações básicas sobre a rede sem fios do gateway.

Seleccione o separador **Wireless** (Sem Fios) para abrir a página Status (Estado) > Wireless (Sem Fios). Clique em **Refresh** (Actualizar) para actualizar os dados apresentados na página.

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Log OFF
Gateway	Local Network	Wireless	OCSIS WAN				
Wi	reless Network	MAC Ad Radio Be Network Channel Standard Security SSID Bro	dress: Ind: Name (SSID): Width: I Channel: adcast:	Cisco5 (00:22:CE:76 802.11n 5GHz "Cisco5" Wide - 40 MHz Char 44 AES Open	kD9:EC) nnel		, Help
		3			Refre	sh	

Descrição da página Status (Estado) > Wireless (Sem Fios)

Utilize a tabela que se segue para rever o estado da rede sem fios.

Secção	Descrição do campo						
Wireless Network (Rede Sem Fios)	MAC Address (Endereço MAC)						
	Apresenta o Endereço MAC do ponto de acesso sem fios local do gateway						
	Radio Band (Banda de Rádio)						
	Apresenta uma das seguintes frequências de banda de rádio actualmente em funcionamento:						
	• 2.4 GHz						
	5 GHz						
	■ 2.4 e 5 GHz						
	Nota: Nem todos os produtos suportam a banda de rádio de 5 GHz.						
	Network Name (SSID) (Nome da Rede (SSID))						
	Apresenta o nome ou SSID (Service Set Identifier) do ponto de acesso sem fios.						
	Channel Width (Largura do Canal)						
	Apresenta a definição de largura de banda do canal seleccionada na página Basic Wireless Settings (Definições Sem Fios Básicas)						
	Wide Channel (Canal de Banda Larga)						
	Apresenta a definição de canal de banda larga seleccionada na página Basic Wireless Settings (Definições Sem Fios Básicas)						
	Standard Channel (Canal Padrão)						
	Apresenta a definição de canal padrão seleccionada na página Basic Wireless Settings (Definições Sem Fios Básicas)						
	Security (Segurança)						
	Apresenta o método de segurança utilizado pela rede sem fios						
	SSID Broadcast (Difusão de SSID)						
	Apresenta o estado da funcionalidade SSID Broadcast (Difusão de SSID) do gateway						

Status (Estado) > DOCSIS WAN

Status (Estado) > DOCSIS WAN apresenta informações sobre o sistema do modem de cabo.

Seleccione o separador **DOCSIS WAN** para abrir a página Status (Estado) > DOCSIS WAN.

Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration Status	Log OFF
Gateway	Local Network	Wireless	DCSIS WAN			
	About					Online Help
		Model:		Cisco EPC3925		
		Vendor:		Cisco		
		Hardwar	e Revision:	1.0		
		Serial Nu	imber:	222596078		
		MAC Ad	dress::	00:22:3a:ce:d8:75		
		Bootloader Revision:		2.3.0_R1		
	Current Software Revision:		Software Revision:	epc3925-ESIP-16-v3	02r12911-091029c	
		Firmware Name:		epc3925-ESIP-16-v3	02r12911-091029c.bin	
		Firmwar	e Build Time:	Oct 29 2009 15:48:04	1	
		Cable Mo	odem Status:	Operational		
Downs	stream Channels					
				Power Level	Signal to Noise Ratio	
		Channel	1:	-17.1 dBmv	33.7 dBmv	
		Channel	2:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
		Channel	3:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
		Channel	4:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
		Channel	5:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
		Channel	6:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
		Channel	7:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
		Channel	8:	0.0 dBmv	0.0 dBmv	
Ups	stream Channels					
				Power Level		
		Channel	1:	41.0 dBmv		
		Channel	2:	0.0 dBmv		
		Channel	3:	0.0 dBmv		
		Channel	4:	0.0 dBmv		
	Refresh					

Descrição da página DOCSIS WAN

Utilize as descrições da tabela que se segue para rever o estado da rede DOCSIS WAN.

Secção	Descrição do campo		
About (Acerca de)	Model (Modelo)		
	Apresenta o nome do gateway residencial		
	Vendor (Fornecedor)		
	Apresenta o fabricante do gateway residencial		
	Hardware Revision (Revisão de Hardware)		
	Apresenta a revisão da estrutura da placa de circuito impresso		
	Serial Number (Número de série)		
	Apresenta a série exclusiva do gateway residencial		
-			

Secção	Descrição do campo				
	MAC Address (CM MAC Address) (Endereço MAC (Endereço CM MAC))				
	Mostra o Endereço CM MAC. O Endereço CM MAC é um endereço alfanumérico exclusivo para a interface coaxial do modem de cabo, utilizado para ligar ao CMTS na raiz de rede. O endereço MAC é um endereço de hardware que identifica de forma exclusiva cada nó de uma rede.				
	Bootloader Revision (Revisão do Carregador de Arranque)				
	Apresenta a versão do código de revisão de arranque				
	Current Software Revision (Revisão de Software Actual)				
	Apresenta a versão de revisão do firmware.				
	Firmware Name (Nome de Firmware)				
	Apresenta o nome do firmware				
	Firmware Build Time (Hora de Compilação do Firmware)				
	Apresenta a data e hora de compilação do firmware				
	Cable Modem Status (Estado do Modem de Cabo)				
	Apresenta um dos possíveis estados actuais do gateway				
Downstream	Channels 1-8 (Canais 1-8)				
Channels (Canais a Jusante)	Apresenta o nível de energia e a razão sinal-ruído dos canais activos a jusante				
Upstream	Channels 1-4 (Canais 1-4)				
Channels (Canais a Montante)	Apresenta o nível de energia dos canais activos a montante				

Perguntas mais frequentes

P. Como configurar o protocolo TCP/IP?

R. Para configurar o protocolo TCP/IP, é necessário uma Placa de interface de rede Ethernet (NIC, Network Interface Card) com o protocolo de comunicações TCP/IP instalado no sistema. TCP/IP é um protocolo de comunicações utilizado para aceder à Internet. Esta secção contém instruções de configuração do protocolo TCP/IP em dispositivos de Internet para funcionamento com o gateway residencial em ambientes do Microsoft Windows ou Macintosh.

O protocolo TCP/IP num ambiente do Microsoft Windows varia em função de cada sistema operativo. Siga as instruções desta secção adequadas ao seu sistema operativo.

Configurar o protocolo TCP/IP em sistemas Windows 2000

- 1 Clique em Iniciar, seleccione Definições e escolha Ligações de acesso telefónico e de rede.
- 2 Faça duplo clique no ícone Ligação de área local na janela Ligações de acesso telefónico e de rede.
- 3 Clique em **Propriedades** na janela Estado da ligação de área local.
- 4 Clique em **TCP/IP (Protocolo Internet)** na janela Propriedades da ligação de área local e, em seguida, clique em **Propriedades**.
- 5 Seleccione **Obter automaticamente um endereço IP** e **Obter automaticamente o endereço do servidor DNS** na janela Propriedades do protocolo Internet (TCP/IP) e, em seguida, clique em **OK**.
- 6 Clique em **Sim** para reiniciar o computador quando a janela Rede local for apresentada. O computador é reiniciado. O protocolo TCP/IP está agora configurado no PC e os dispositivos Ethernet prontos a utilizar.
- 7 Experimente aceder à Internet. Se não for possível aceder à Internet, contacte o fornecedor de serviços para obter assistência adicional.

Configurar o protocolo TCP/IP em sistemas Windows XP

- 1 Clique em **Iniciar** e, dependendo da configuração do menu Iniciar, escolha uma das seguintes opções:
 - Se estiver a utilizar o Menu Iniciar predefinido do Windows XP, seleccione Ligar a, escolha Mostrar todas as ligações e, em seguida, vá para o passo 2.
 - Se estiver a utilizar o Menu Iniciar clássico do Windows XP, seleccione Definições, escolha Ligações de rede, clique em Ligação de área local e, em seguida, vá para o passo 3.
- 2 Faça duplo clique no ícone Ligação de área local na secção LAN ou Internet de alta velocidade da janela Ligações de rede.

- 3 Clique em **Propriedades** na janela Estado da ligação de área local.
- 4 Clique em **TCP/IP (Protocolo Internet)** e, em seguida, clique em **Propriedades** na janela Propriedades da ligação de área local.
- 5 Seleccione **Obter automaticamente um endereço IP** e **Obter automaticamente o endereço do servidor DNS** na janela Propriedades do protocolo Internet (TCP/IP) e, em seguida, clique em **OK**.
- 6 Clique em **Sim** para reiniciar o computador quando a janela Rede local for apresentada. O computador é reiniciado. O protocolo TCP/IP está agora configurado no PC e os dispositivos Ethernet prontos a utilizar.
- 7 Experimente aceder à Internet. Se não for possível aceder à Internet, contacte o fornecedor de serviços para obter assistência adicional.

Configurar o protocolo TCP/IP em sistemas Macintosh

- 1 Clique no ícone **Apple** no canto superior esquerdo do Finder (Localizador). Desloque-se para baixo para **Control Panels** (Painéis de controlo) e, em seguida, clique em **TCP/IP**.
- 2 Clique em Edit (Editar) no Finder (Localizador) na parte superior da página. Desloque-se para baixo para a parte inferior do menu e, em seguida, clique em User Mode (Modo de utilizador).
- **3** Clique em **Advanced** (Avançadas) na janela User Mode (Modo de utilizador) e, em seguida, clique em **OK**.
- 4 Clique nas setas de selecção Para cima/Para baixo localizadas à direita da secção Connect Via (Ligar através de) da janela TCP/IP e, em seguida, clique em **Using DHCP Server** (Utilizar o servidor DHCP).
- 5 Clique em **Options** (Opções) na janela TCP/IP e, em seguida, clique em **Active** (Activar) na janela TCP/IP Options (Opções de TCP/IP).

Nota: Certifique-se de que a opção **Load only when needed** (Carregar apenas quando necessário) está *desmarcada*.

- 6 Verifique se a opção **Use 802.3** (Utilizar 802.3) localizada no canto superior direito da janela TCP/IP está desmarcada. Se existir uma marca de verificação na opção, desmarque a mesma e, em seguida, clique em **Info** (Informações) no canto inferior esquerdo.
- 7 Existe um Endereço de hardware listado nesta janela?
 - Se sim, clique em OK. Para fechar a janela TCP/IP Control Panel (Painel de controlo TCP/IP), clique em File (Ficheiro) e, em seguida, desloque-se para baixo para clicar em Close (Fechar). Este procedimento está concluído.
 - Se não, é necessário desligar o Macintosh.
- 8 Com o equipamento desligado, prima e mantenha premidas simultaneamente as teclas **Command (Apple)** (Comando (Apple)), **Option** (Opção), **P** e **R** no teclado. Mantendo essas teclas premidas, ligue o Macintosh, mas não solte estas teclas enquanto não ouvir o som da Apple, pelo menos, três vezes e, em seguida, solte as teclas e deixe o computador reiniciar.

Perguntas mais frequentes

9 Quando o computador reiniciar completamente, repita os passos de 1 a 7 para verificar se todas as definições TCP/IP estão correctas. Se o computador continuar a não ter um Endereço de hardware, contacte o agente autorizado da Apple ou o centro de suporte técnico da Apple para obter assistência adicional.

P. Como renovar o endereço IP no meu PC?

R. Se o PC não conseguir aceder à Internet quando o gateway residencial estiver online, é possível que o PC não tenha renovado o respectivo endereço IP. Siga as instruções apropriadas nesta secção correspondentes ao sistema operativo para renovar o endereço IP no PC.

Renovar o endereço IP em sistemas Windows 95, 98, 98SE e ME

- 1 Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Executar para abrir a janela Executar.
- 2 Escreva **winipcfg** no campo Abrir e clique em **OK** para executar o comando winipcfg. É apresentada a janela Configuração IP.
- 3 Clique na seta para baixo à direita do campo superior e seleccione o adaptador Ethernet instalado no PC. A janela Configuração IP apresenta as informações do adaptador Ethernet.
- 4 Clique em **Versão** e, em seguida, clique em **Renovar**. A janela Configuração IP apresenta um novo endereço IP.
- 5 Clique em **OK** para fechar a janela Configuração IP. O procedimento está concluído.

Nota: Se não for possível aceder à Internet, contacte o fornecedor de serviços para obter assistência adicional.

Renovar o endereço IP em sistemas Windows NT, 2000 ou XP

- 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, clique em **Executar**. É apresentada a janela Executar.
- 2 Escreva **cmd** no campo Abrir e clique em **OK**. É apresentada uma janela com uma linha de comandos.
- **3** Escreva **ipconfig/release** na linha de comandos C:/ e prima **Enter**. O sistema apresenta o endereço IP.
- **4** Escreva **ipconfig/renew** na linha de comandos C:/ e prima **Enter**. O sistema apresenta um novo endereço IP.
- 5 Clique no **X** no canto superior direito da janela para fechar a janela Linha de comandos. Este procedimento está concluído.

Nota: Se não for possível aceder à Internet, contacte o fornecedor de serviços para obter assistência adicional.

P. O que acontece se não subscrever a TV por cabo?

R. Se a TV por cabo estiver disponível na sua área, o serviço de dados poderá ser disponibilizado com ou sem a subscrição de um serviço de TV por cabo. Contacte o fornecedor de serviços local para obter informações completas sobre serviços por cabo, incluindo o acesso à Internet de alta velocidade.

P. Como preparar a instalação?

R. Contacte o fornecedor de serviços para obter informações sobre a instalação profissional. Uma instalação profissional assegura uma ligação por cabo adequada ao modem e ao PC e garante a configuração correcta de todas as definições de hardware e software. Contacte o fornecedor de serviços para obter mais informações sobre a instalação.

P. Como é que o gateway residencial é ligado ao meu computador?

R. O gateway residencial é ligado ao PC utilizando uma ligação sem fios ou a porta Ethernet 10/100/1000BASE-T no PC. Se pretender utilizar uma interface Ethernet, estão disponíveis placas Ethernet junto do seu revendedor local de material de escritório ou PCs ou junto do seu fornecedor de serviços. Para um desempenho optimizado, utilizando uma ligação Ethernet, o PC deverá estar equipado com uma placa Ethernet Gigabit.

P. Quando o meu gateway residencial estiver ligado, como acedo à Internet?

R. O fornecedor de serviços local torna-se o seu Fornecedor de serviços Internet (ISP). É oferecida uma vasta gama de serviços incluindo correio electrónico, chat, notícias e serviços de informação. O fornecedor de serviços irá disponibilizar o software de que necessita.

P. Posso ver TV e navegar na Internet em simultâneo?

R. Com certeza! Se subscrever o serviço de televisão por cabo, pode ver TV e utilizar o gateway residencial em simultâneo, ligando a TV e o gateway residencial à rede por cabo utilizando um separador de sinal de cabo opcional.

Resolução de problemas comuns

Não compreendo os indicadores de estado do painel frontal

Consulte *Funções dos LEDs indicadores de estado do painel frontal* (na página 108), para obter informações mais detalhadas sobre o funcionamento e as funções dos LEDs indicadores de estado do painel frontal.

O gateway residencial não regista uma ligação Ethernet

- Verifique se o computador tem uma placa Ethernet e se o software do controlador Ethernet está correctamente instalado. Se adquirir e instalar uma placa Ethernet, siga muito cuidadosamente as instruções de instalação.
- Verifique o estado dos indicadores luminosos do painel frontal.

O gateway residencial não regista uma ligação Ethernet após ligar a um concentrador

Se estiver a ligar vários PCs ao gateway residencial, deverá previamente ligar o modem à porta uplink do concentrador utilizando o cabo cruzado correcto. O LED correspondente a LINK do concentrador fica iluminado continuamente.

O gateway residencial não regista uma ligação por cabo

- O modem funciona com um cabo coaxial RF de 75 ohm padrão. Se estiver a utilizar um cabo diferente, o gateway residencial não irá funcionar correctamente. Contacte o fornecedor de serviços por cabo para determinar se está a utilizar o cabo correcto.
- A placa NIC ou interface USB poderá não estar a funcionar correctamente. Consulte as informações de resolução de problemas na documentação da placa NIC ou USB.

Sugestões para um melhor desempenho

Verificar e corrigir

Se o desempenho do gateway residencial não corresponder ao esperado, as sugestões que se seguem poderão ser úteis. Se necessitar de ajuda adicional, contacte o fornecedor de serviços.

- Verifique se a ficha de alimentação CA do gateway residencial está correctamente inserida numa tomada eléctrica.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA do gateway residencial não está ligado a uma tomada eléctrica controlada por um interruptor de parede. Se a tomada eléctrica for controlada por um interruptor de parede, certifique-se de que o interruptor está na posição ON.
- Verifique se o LED indicador de estado correspondente a ONLINE no painel frontal do gateway residencial está aceso.
- Verifique se o serviço por cabo está activo e se suporta o serviço bidireccional.
- Verifique se todos os cabos estão correctamente ligados e se está a utilizar os cabos correctos.
- Verifique se o protocolo TCP/IP está correctamente instalado e configurado, caso esteja a utilizar a ligação Ethernet.
- Certifique-se de que contactou o fornecedor de serviços e lhe forneceu o número de série e o endereço MAC do gateway residencial.
- Se estiver a utilizar um separador de sinal de cabo, de modo a poder ligar o gateway residencial a outros dispositivos, remova o separador e volte a ligar os cabos, de modo a que o gateway residencial seja ligado directamente à entrada do cabo. Se o gateway residencial estiver agora a funcionar correctamente, o separador de sinal de cabo poderá estar danificado e poderá ser necessário substituí-lo.
- Para um desempenho optimizado utilizando uma ligação Ethernet, o PC deverá estar equipado com uma placa Ethernet Gigabit.

Funções dos LEDs indicadores de estado do painel frontal

Arranque inicial, calibragem e registo (com alimentação CA)

O quadro que se segue ilustra a sequência de passos e o aspecto correspondente dos LEDs indicadores de estado do painel frontal do gateway residencial durante o arranque, calibragem e registo na rede com alimentação CA do gateway residencial. Utilize este quadro para resolver problemas relacionados com o arranque, calibragem e processo de registo do gateway residencial.

Nota: Após o gateway residencial concluir o Passo 11 (Registo telefónico concluído), o modem prossegue imediatamente para Funcionamento normal. Consulte *Funcionamento normal (com alimentação CA)* (na página 110).

LEDs indicadores de estado do painel frontal durante o arranque inicial, calibragem e registo									
		Parte 1, registo de dados de alta velocidade							
Passo:		1	2	3	4	5	6		
Indicador do painel frontal		Teste automático	Pesquisa a jusante	Bloqueio de sinal a jusante	Intervalo	Solicitação de endereço IP	Solicitar ficheiro de aprovisionamento de dados de alta velocidade		
1	POWER	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso		
2	DS	Aceso	Intermitente	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso		
3	US	Aceso	Apagado	Apagado	Intermitente	Aceso	Aceso		
4	ONLINE	Aceso	Desligado	Desligado	Desligado	Desligado	Intermitente		
5	ETHERNET 1-4	Aceso	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente		
6	USB	Aceso	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente		
7	WIRELESS LINK	Desligado	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente		
8	WIRELESS SETUP	Desligado	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente		
9	TEL 1	Aceso	Desligado	Desligado	Desligado	Desligado	Desligado		
10	TEL 2	Aceso	Desligado	Desligado	Desligado	Desligado	Desligado		
LEDs indicadores de estado do painel frontal durante o arranque inicial, calibragem e registo									
---	----------------	--	--	--	-------------------------------	------------------------------------	--	--	--
Parte 2, Registo do telefone									
Passo		7	8	9	10	11			
Indicador do painel frontal		Registo na rede de dados concluído	Solicitação de endereço IP do telefone	Solicitar ficheiro de aprovisionamento do telefone	Reiniciar o serviço de voz	Registo telefónico concluído			
1	POWER	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso			
2	DS	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso			
3	US	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso			
4	ONLINE	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso	Aceso			
5	ETHERNET 1 - 4	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente			
6	USB	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente			
7	WIRELESS LINK	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente			
8	WIRELESS SETUP	Desligado	Desligado	Desligado	Aceso ou intermitente	Aceso ou intermitente			
9	TEL 1	Desligado	Intermitente	Desligado	Intermitente	Aceso			
10	TEL 2	Desligado	Desligado	Intermitente	Intermitente	Aceso			

Funcionamento normal (com alimentação CA)

O quadro que se segue ilustra o aspecto dos LEDS indicadores de estado do painel frontal do gateway residencial durante o funcionamento normal com alimentação CA do gateway.

LEDS indicadores de estado do painel frontal durante o funcionamento normal						
Indicador do painel frontal		Funcionamento normal				
1	POWER	Aceso				
2	DS	Aceso				
3	US	Aceso				
4	ONLINE	Aceso				
5	ETHERNET 1 - 4	 Aceso – Quando está ligado um único dispositivo à porta Ethernet e não estão a ser enviados dados de nem para o modem 				
		Intermitente – Quando está ligado um único dispositivo Ethernet e estão a ser transferidos dados entre o equipamento local do consumidor (CPE, Consumer premise equipment) e o gateway doméstico sem fios				
		 Apagado – Quando não estão ligados quaisquer dispositivos às portas Ethernet 				
6 USB Aceso — Quando está ligado um único disposit enviados dados de nem para o modem		Aceso – Quando está ligado um único dispositivo à porta USB e não estão a ser enviados dados de nem para o modem				
		 Intermitente – Quando está ligado um único dispositivo USB e estão a ser transferidos dados entre o equipamento local do consumidor (CPE, Consumer premise equipment) e o gateway doméstico sem fios 				
		 Apagado – Quando não estão ligados quaisquer dispositivos às portas USB 				
7	WIRELESS LINK	 Aceso — Quando o ponto de acesso sem fios está activado e operacional 				
		 Intermitente – Quando estão a ser transferidos dados entre o CPE e o gateway doméstico sem fios 				
		 Apagado – Quando o ponto de acesso sem fios foi desactivado pelo utilizador 				
8	WIRELESS SETUP	 DESLIGADO – a configuração sem fios não está activa 				
		 Intermitente – Quando a configuração sem fios está activa para adicionar novos clientes sem fios à rede sem fios 				
9	TEL 1	 Aceso – Quando o serviço de telefonia está activado 				
		Intermitente – Quando a linha 1 está a ser utilizada				
10	TEL 2	 Aceso – Quando o serviço de telefonia está activado 				
		Intermitente – Quando a linha 2 está a ser utilizada				

Condições Especiais

O quadro que se segue descreve o aspecto dos LEDs indicadores de estado do painel frontal do modem de cabo em condições especiais, para mostrar em que situações é negado o acesso à rede.

LEDS indicadores de estado do painel frontal em condições especiais						
Indicador	do painel frontal	Acesso à rede negado				
1	POWER	A piscar lentamente				
		1 vez por segundo				
2	DS	A piscar lentamente				
		1 vez por segundo				
3	US	A piscar lentamente				
		1 vez por segundo				
4	ONLINE	A piscar lentamente				
		1 vez por segundo				
5	ETHERNET 1 - 4	A piscar lentamente				
		1 vez por segundo				
6	USB	A piscar lentamente				
		1 vez por segundo				
7	WIRELESS LINK	A piscar lentamente				
		1 vez por segundo				
8	WIRELESS SETUP	A piscar lentamente				
		1 vez por segundo				
9	TEL 1	Desligado				
10	TEL 2	Desligado				

Avisos

Marcas comerciais

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas registadas da Cisco e/ou das respectivas empresas afiliadas nos E.U.A. e noutros países. É possível encontrar uma lista das marcas comerciais da Cisco em

www.cisco.com/go/trademarks.

DOCSIS é uma marca comercial registada da Cable Television Laboratories, Inc. EuroDOCSIS, EuroPacketCable e PacketCable são marcas comerciais da Cable Television Laboratories, Inc.

Outras marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respectivos proprietários. A utilização da palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. ^(1009R)

Exclusão de responsabilidades

A Cisco Systems, Inc. não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões que possam constar no presente manual. Reservamo-nos o direito de alterar o presente manual, em qualquer altura, sem aviso prévio.

Aviso de direitos de autor da documentação

As informações contidas no presente manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Nenhuma parte do presente documento poderá ser reproduzida de qualquer forma, sem autorização expressa por escrito, por parte da Cisco Systems, Inc.

Utilização de software e firmware

O software descrito no presente documento está protegido pela legislação sobre os direitos de autor e é fornecido ao abrigo de um contrato de licença. Apenas poderá utilizar ou copiar este software em conformidade com os termos do contrato de licença.

O firmware neste equipamento está protegido pela legislação sobre direitos de autor. Apenas poderá utilizar o firmware no equipamento no qual é fornecido. É proibida a reprodução ou distribuição deste firmware, bem como de qualquer parte do mesmo, sem o nosso consentimento expresso por escrito.

Obter informações

Em caso de dúvida

Se tiver dúvidas técnicas, contacte os Serviços Cisco para obter assistência. Siga as opções de menu para falar com um técnico de assistência

Cisco Systems, Inc. 5030 Sugarloaf Parkway, Box 465447 Lawrenceville, GA 30042 678 277-1120 800 722-2009 www.cisco.com

Este documento inclui várias marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. Consulte a secção Avisos do presente documento para obter uma lista das marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. utilizadas no presente documento.

A disponibilidade de produtos e serviços está sujeita a alterações sem aviso prévio.

© 2011, 2012 Cisco e/ou respectivas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados. Junho de 2012

Part Number 4025838 Rev B