



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Imagens ilustrativas



Aviso Importante

A montagem correta é de essencial importância e a AIRONFLEX® não se responsabiliza pela mesma. Os materiais de fixação enviados junto com o produto são específicos para a montagem em superfícies de madeira maciça, alvenaria com tijolo maciço, concreto ou em pilares de madeira maciça.


Para paredes de outros materiais, incluindo as de alvenaria com blocos ou tijolos vazados, peça auxílio ao seu instalador e/ou técnico qualificado, que deverá avaliar se a ancoragem do produto nestas paredes está de acordo com a carga que irá suportar.

Carga máxima M A 400: 60kg

Carga máxima L A 400: 90kg


Durante a montagem, deve ter-se em conta os manuais de instalação e utilização dos próprios aparelhos (tais como ecrã LCD/Plasma).

COMPONENTES




COMPONENTES	QTDE
01 - Chapa do suporte Plasma	01
02 - Conjunto Basculante direito c/ parafusos	01
03 - Conjunto Basculante esquerdo c/ parafusos	01
04 - Conjunto Articulador	01
05 - Kit Básico de Parafusos*	indicado
06 - Parafusos Allen cabeça redonda Ø 1/4 x 1/2 c/ porca	04
07 - Parafusos sextavado rosca soberba Ø 1/4 x 50	06
08 - Buchas S10	06
09 - Chave Allen Ø 5/32	01
10 - Chave Sextavada Ø 9/16	01


* Kit parafuso atende a maior parte dos aparelhos, mas devido a constante mudança sem prévio aviso, o kit poderá não atender o seu televisor.




01 - Ajuste o cj. articulador (4) na parede de acordo com sua preferência. Observe que quando o suporte se encontra com a articulação fechada, as chapas ficam centralizadas.




02 - Na base do cjo. articulador se encontra 6 furos (dois redondos e quatro oblongos), certifique-se que as marcas para os furos oblongos na parede sejam feitas no centro de cada furo, para um possível ajuste de nível posterior.




03 - Fixe as Buchas na parede, parafuse os seis pontos do suporte. Certifique-se que os parafusos dos articuladores estejam para cima (A).




04 - Parafuse a chapa do suporte plasma (01) na chapa do conjunto articulador, nos quatro pontos indicados utilizando os parafusos Allen (6). Certifique-se que o corte na lateral da chapa (A) esteja voltada para frente.




05 - Com o Plasma na vertical, fixar os Cj. Basculante direito e esquerdo (02 e 03) utilizando o kit básico de parafusos (05), posicionando-os de forma mais centralizada possível.



06 - Observe que as extremidades com furos redondos devem ficar voltadas para cima e as borboletas de travamento de posição dos basculantes para fora.




07 - Coloque a TV Plasma na chapa do suporte(1), incline levemente a TV e encaixe na aba superior (A) da chapa do suporte plasma.




08 - Parafuse os basculantes para fixar a TV na chapa de fixação.


Regulando o ângulo da TV



01



02



03

01 Afrouxe as borboletas para permitir a movimentação (A)

02 Para inclinar para frente, levante a tela na direção '9', conduzindo sua parte superior na direção '10', induzindo o movimento de rotação '11'.

03 Para inclinar para trás, execute o movimento inverso.

GARANTIA

(GARANTIA POR 12 MESES)

MODELO

NOTA FISCAL

Especificações:

WALL MA 400 - Suporte para Tv de 37" a 52" (*) com braço articulado para movimentação:

WALL LA 400 - Suporte de Tv 47" a 65" (*) com braço articulado para movimentação:

- * Vertical : 15° para cima, 15° para baixo
- * Horizontal : até 90°
- * Deslocamento da parede : 130 a 385 mm
- * Fixação Universal

(*) Deve-se consultar o revendedor para saber qual o melhor modelo de suporte se adequa ao seu Tv, pois os modelos variam de acordo com o aparelho de Tv .

A **IKEDA EMPRESARIAL LTDA**, garante este produto contra defeitos de material ou defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não havendo em hipótese alguma a troca do produto.

A Garantia não cobre:

- 1 - Despesas de Transporte;
- 2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de gasolina, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).

A Garantia ficará automaticamente invalidada se:

- 1 - O cliente não possuir Nota Fiscal de Venda;
- 2 - O produto sofrer qualquer dano por acidente ou agente da natureza (raio, enchente, etc...), maus tratos, ou uso inadequado constatado por técnico autorizado.
- 3 - Uso em desacordo com as instruções de uso.

Revendedor:

Rua: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

Cliente: _____

Assistência Técnica: IKEDA EMPRESARIAL LTDA - Rua Maria Batistão, 243 Distr. Industrial Marília - Estado de São Paulo - CEP: 17512-080 - Tel.: (14) 3408-1000 - Fax: (14) 3408-1029 Show Room: Rua Dante Carraro, 104 - Pinheiros - São Paulo/SP - Tel/Fax (11) 3061-9977

AIRON FLEX **n**
www.aironflex.com