

Como adicionar na rede Wi-Fi

Allo wT7 | Videoporteiro Wi-Fi


Disponível para Android (versão 7.0 ou superior) e iOS (versão 8.0 ou superior)



Allo wT7
Videoportero Wi-Fi

intelbras

Android/iOS



Faça a leitura do QR Code
acesse a loja e baixe o
aplicativo Allo wT7 e instale



intelbras

Android/iOS



Após a instalação, conceda todas as permissões necessárias para o aplicativo Allo wT7.

Intelbras Allo wT7

Intelbras S/A

Mostrar permissões para todas as versões deste app

Este app tem acesso a:

Histórico do app e do dispositivo

- retrieve running apps

Local

- approximate location (network-based)
- precise location (GPS and network-based)

Telefone

- read phone status and identity

Fotos/mídia/arquivos

- read the contents of your USB storage
- modify or delete the contents of your USB storage

Armazenamento

- read the contents of your USB storage
- modify or delete the contents of your USB storage

Câmera

- take pictures and videos

Microfone

- record audio

Informações sobre a conexão Wi-Fi

- view Wi-Fi connections

ID do dispositivo e informações da chamada

- read phone status and identity

Outros

- receive data from Internet
- view network connections
- change network connectivity
- allow Wi-Fi Multicast reception
- connect and disconnect from Wi-Fi
- control flashlight
- full network access
- run at startup
- control vibration
- prevent device from sleeping



intelbras

Android/iOS



intelbras

Allo wT7 | Configuração




Selecione o ícone de acesso
as configurações do produto




intelbras

Allo wT7 | Configuração



intelbras

Allo wT7 | Configuração



Obs: A opção de reset do Wi-Fi é utilizada quando, é realizada a configuração do aplicativo no celular. Esta opção permite realizar a exclusão da rede Wi-Fi do produto caso ela já tenha sido cadastrada anteriormente.

**Selecione opção
Resetar o Wi-Fi**




intelbras

Android/iOS



Abra o aplicativo
Intelbras Allo wT7



Pressione o ícone +
para adicionar um dispositivo




intelbras

Android/iOS



intelbras

Android/iOS



intelbras

Android/iOS



Após a leitura do QR Code na
tela seguinte selecione a opção
Próximo



intelbras

Android/iOS



Atenção: o usuário deverá se atentar para inserir o nome da rede corretamente para que não haja problemas no cadastro do dispositivo.

Na tela de configurações Wi-Fi, se necessário, o usuário deverá ajustar o nome da rede Wi-Fi da qual o produto será conectado.

Inserir a senha e, em seguida, selecionar Próximo

Obs.: » Não será possível conectar o produto numa rede oculta.

» Caso o usuário clique em Trocar Wi-Fi o aplicativo irá direcionar para a tela de configurações do aparelho




intelbras

Android/iOS



intelbras

Android/iOS



intelbras

Android/iOS




Obs.: caso ocorra algum erro no registro do produto, selecione Repetir ou realize o reset do Wi-Fi do monitor e repita os procedimentos.



intelbras

Android/iOS



intelbras

Android/iOS

The image shows two screenshots of a mobile application interface. The left screenshot displays a 'Alterar a senha do dispositivo' (Change device password) screen with fields for 'Nova senha' (New password) and 'Confirmar' (Confirm). A green circular callout labeled '12' points to this screen. The right screenshot shows a main menu with a header 'Casa' and a timestamp '14/01/2020 16:17:27'. It lists 'Portão 1' with a bandwidth indicator '8,7 kB/s' and five control icons: 'Abrir' (Open), 'Atenda' (Answer), 'Gravar vídeo' (Record video), 'Gravar foto' (Record photo), and a speaker icon.

Realize a alteração da senha e pressione o ícone de salvar alterações para que a nova senha seja salva.

Atenção:
Cadastrar apenas senhas numéricas, pois esta senha será a mesma para abertura de portão caso for utilizada.

Observação:
Quando o produto é registrado a tela inicial do aplicativo não apresentará imagem da câmera, após o primeiro acesso uma imagem do ambiente externo será mostrada.



Android/iOS

13



A nova senha possui dois fins:

1. Senha de permissão de registro de outros dispositivos;

Apenas usuários que possuem conhecimento desta senha conseguiram realizar o registro do dispositivo em seus celulares.

2. Senha de abertura das fechaduras:

Quando a opção Habilitar senha do aplicativo for habilitada, as aberturas do portão social e garagem somente serão liberadas quando o usuário digitar a senha.


Atenção:

Forneça a senha apenas para os usuários de sua confiança pois, com ela, o usuário terá acesso a configurações do produto e liberação das entradas da residência.



intelbras

Suporte



Dúvidas? Entre em contato com nosso suporte (48) 2106 0006 ou consulte uma de nossas bases regionais <https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/>

intelbras

intelbras.com.br